
# NOKIA 1011



NOKIA ist ein Warenzeichen der Nokia Corporation.

1992 Nokia Mobile Phones Ltd.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen sind für das mobile GSM-Gerät vom Typ NHE-2 erstellt worden. Die Informationen waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt.

Nokia betreibt eine Politik fortlaufender Entwicklung; wir behalten uns daher das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an Produkten, die in dieser Anleitung beschrieben sind, ohne vorherige Ankündigung auszuführen.

Der Smart Card Leser wurde unter Lizenz von INNOVATRON, Frankreich hergestellt.

Dieses Gerät ist gemäß der allgemeinen Genehmigungsnummer G49 0005C /BZT/ zugelassen.

Das Gerät ist zur Verwendung mit der Wechselstromversorgung ACH-4 oder dem Zigarettenanzünder-Adapter LCH-2 vorgesehen. Eine andere Verwendung macht die Zulassung dieses Gerätes ungültig und kann gefährlich sein.

Ausgabe Nummer 2

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Kundendienst für Sie durchführen. hilflich sein, und falls nötig den händler. Er wird Ihnen dort benächstgelegenem Vertragsarbeitet, bringen Sie es zu Ihrem

#### **LEHLERSUCHE**

die folgenden Punkte: nach verkürzt, überprüfen Sie des Akkus Ihrer Auffassung Haben sich die Betriebszeiten

(Menu 4161) aktiviert? - Haben Sie den "WARTEMODUS"

ständig ausschaltet! eingeschaltet, bis es sich selbstlassen Sie Ihr Teleton so lange nicht über dieses Zubehörteil, so zurückzuführen. Verfügen Sie wohnten Leistungsabgabe ladegerät (CHH-3) zu der ge-Aufladevorgänge mit dem Tisch-Training, durch einige Ent- und Versuchen Sie den Akku mit

#### iolgenden Punkte: schalten, so überprüfen Sie die Läßt sich das Telefon nicht ein-

- Kartenlesers geschlossen? Ist die Metallabdeckung des
- Akkus bzw. des Telefons sauber? Sind die Kontaktflächen des
- qeus lst der benutzte Akku aufgela-

Tasten sich verklemmt hat. AUS" (Menü\*) oder daß keine der Menüfunktion für "TASTEN so überprüfen Sie, entweder die lst die Tastatur ohne Funktion -

#### PFLEGE UND WARTUNG

werden. Jahre hinaus viel Freude haben dals Sie an Ihrem Leleton über Ratschläge tragen dazu bei, Die im folgenden aufgeführten

tühren können. von elektrischen Schaltungen Mineralstoffe, die zu Korrosion spritzer ab. Wasser enthält trocken. Wischen Sie Wasser-Halten Sie das Telefon immer

scymelzen lassen. stoffe vorformen oder gar schädigen, und gewisse Kunstverringern, die Batterie bedauer elektronischer Geräte beraturen können die Lebensheißen Stellen ab. Hohe Tem-Legen Sie Ihr Teleton nicht an

Bruch gehen. Schaltungen können dabei zu ten Schäden führen. Gedruckte fallen. Dies kann zu dauerhaf-Lassen Sie das Gerät nicht

.elle. tem Verschleiß beweglicher legen. Dies führt zu dauerhaf-Umgebung benutzen oder abstaubiger oder schmutziger Sie sollten Ihr Telefon nicht in

Gerät nicht zufriedenstellend tetem Tuch ab. Wenn das milder Seifenlösung befeuch-Telefon mit einem weichen, mit zur Reinigung. Wischen Sie Ihr tel oder scharfe Waschmittel ven Chemikalien, Lösungsmit-Verwenden Sie keine aggressi-

#### INHALTSVERZEICHNIS

1. Wichtige Informationen

Abgespeicherte Namen abrufen

	-		
Karten-/Telefonspeicher Eingabe von Namen Begrüßung Nummern/Namen speichern Namenn Abgespeicherte Nummern/Namen abrufen durch Eingabe der Speichertelatznummer	30 30 30 30 31	Aufstellung der Tasten Aufstellung der Tasten Display Menn Eiffern und Namen der GSM- Metze Pflege und Wartung Fehlersuche	69 69 89 99 99 99 99
5. Benutzung des Speichers		9. Anhang	
Die Menümethode Abkürzungen Hauptmenü MEUÜ Anwender-Optionen Sicherheitsmenü Rufbegrenzung PIN-Code ändern PIN-Code Kontrolle	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Ladezustandsanzeige  8. Zubehör Netzschnelladegerät Zubehör-Akku I + II Fahrzeughalterung passiv Zigarettenanzünderkabel Tischladegerät Fahrzeughalterung aktiv Zweithörer aktiv	74 09 09 09 09 79
4. Die Menü-Option		Laden eines Akkus	74
Geheime Kennziffern	۲۱	7. Benutzung des Akkus	
Laden eines neuen Akkus Tastatur Display Einschalten Ausschalten Einthehmen des Akkus Einthehmen des Akkus Einthühren der Smart Card Einthühren der Smart Card Internationale Anrufe Internationale Anrufe Mahl der zuletzt angewählten Wahl der zuletzt angewählten Hummer Empfang eines Anrufs Stummer Stummer	8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	6. Einrichtungen des GSM- Netzieste Ihrer Smart Card Netzwahlmodus Netzwahl Netziiste ändern Kurzmitteilungen Kurzmitteilungsoptionen Kurzmitteilungsoptionen Mutumleitung DTMF- DTMF Monventionelle, manuelle Übertra- gung der DTMF-Töne Automatische Übertragung der DTMF-Töne	95 95 95 95 95 95 95 95 95
3. Einführung		und Anrufe in Abwesenheit Notizblockspeicher	32 33
2. Ihr Mobiltelefon	-	Speicher angewählter Nummern Speicher eingegangener Anrufe	35
Einsatzbedingungen Sicherheit im Straßenverkehr Zuverlässigkeit der Verbindung in Notfällen	3 8	Abgespercher Namen abluen durch Eingabe der Anfangsbuch- staben des gesuchten Namens Durchblättern des Speicher- inhaltes	16 16

7

69

#### 1. WICHTIGE INFORMATIONEN

#### KENNZIFFERN UND NAMEN DER GSM-NETZE

Mobilnetz	Länder Kennziffer	Länder Kennbuch- staben	Mobilnetz Code	Abkürzung Name, Mobilnetz
E-NETZ MOB-3 TDK-MOBIL SONOFON TELECOM FINLAND RADIOLINJA FRANCE TELECOM SFR TELEKOM D1 D2privat EIRCELL-GSM SIP LUXGSM PTT TELECOM Tele-mobil NetComGSM TELEMOVEL TELECEL TELEFONICA TEL 1 AMOBITEL COMVIQ EUROPOLITAN NATEL D GSM TRPTT	232 206 238 238 244 244 208 208 262 272 272 222 270 204 242 242 268 268 214 240 240 240 228 286	A BEL DK SF F D D IR I L NN N P P E S S S CH TR	01 01 01 02 91 05 01 10 01 02 01 01 02 06 01 02 06 01 07 01 07	MN-E MOB-3 TD MOB SONO TELE RL FT SFR D1 D2 E-GSM I SIP P&T L NLPTT NTELE NCOM TMN TLCL TLFCA TEL 1 A IQ EURO NAT D T-PTT CLNET
CELLNET VODAFONE	234 234	UK UK	10 15	VODA

#### Einsatzbedingungen

Die abgestrahlte Leistung Ihres Telefons kann unter Umständen elektronische Einrichtungen (z.B. in Krankenhäusern) stören. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie Ihr Telefon einschalten. Befolgen Sie besondere Anordnungen und schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn der Betrieb untersagt ist, oder dies Störungen als auch Gefahren herbeiführen könnte.

Benutzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht, wenn der Abstand zwischen Antenne und Herzschrittmacher oder ähnlichen Geräten weniger als 50 cm beträgt.

In Flugzeugen ist das Telefon auszuschalten. Die Benutzung von Mobiltelefonen in Flugzeugen kann die Flugsicherheit gefährden, das GSM-Netz stören und ist zudem verboten. Ein Verstoß gegen diese Vorschrift kann die Einziehung oder Verweigerung der Erlaubnis zur Teilnahme am Mobiltelefonverkehr, Strafverfolgung oder beides zu Folge haben.

Es wird angeraten, das Gerät nicht an Tankstellen zu benutzen.

Benutzer werden darauf hingewiesen, daß die Einschränkungen über den Gebrauch von Funkeinrichtungen in Kraftstoffanlagen, chemischen Fabriken oder in Gebieten in denen Sprengungen stattfinden, beachtet werden müssen.

Elektronische Einspritzsysteme, elektronische ABS-Bremsanlagen, Tempomat, Airbag und andere elektronische Systeme können durch unzureichenden Schutz vor Funksignalen Fehlfunktionen aufweisen. Das Mobiltelefon sollte nur durch autorisiertes Personal in Ihr Kraftfahrzeug eingebaut werden. Unsachgemäßer Einbau führt auch zum Verlust der Garantie.

#### Sicherheit im Straßenverkehr

Wir empfehlen, daß das Telefon bei fahrendem Fahrzeug nur über die Freisprecheinrichtung zu benutzen. Im Freisprechmodus können Sie beide Hände am Lenkrad behalten und Ihr Gespräch über ein separates Mikrofon und Lautsprecher führen: Beachten Sie, die Sicherheit im Verkehr hat immer Vorrang!

## Zuverlässigkeit der Verbindung in Notfällen

Die neue internationale GSM-Notrufnummer in Europa lautet 112. Ein Notruf zu dieser Nummer ist jederzeit von jedem GSM-Telefon, -in GSM-Netzbereichendurchführbar, selbst dann, wenn das Telefon gesperrt und keine

#### MENÜGRUNDEINSTELLUNGEN....

Einrichtung von Menü Reset in keiner Weise beeinflußt. Grundeinstellungen eingestellt. Wenn keine Angabe vorliegt, wird die oder gelöscht. Die Menü-Anwenderoptionen sind jedoch aut diese Im Menü Reset (MENU 510) wird der Kurzzeitspeicher nicht verändert

Grundeinstellung (Ergebnis von Reset)

A-Kartenspeicher SPEICHER WAHLEN Futspert **TELEFON SPERREN** 

*PHANEINDEBOLLIÖNEN:* RENACHUR

Stufe 3 (mittlere Stufe)/Laut im Handapparat RUFTON LAUTSTARKE

ui∃ Stufe 2 TASTEN LAUTSTARKE 1 qyT RUFTON TYP

Unwirksam GULTIGE TASTEN KÜRZMITTEILUNGEN **JUNE MARNTONE** 

Einbausatz und Handapparat) Ein (Unterschiedlicher Betrieb in Kfz **LICHTKONTROLLE** 

AUTOMATISCHE AUSSCHALTUNG Aktiv, Verzögerung 2 Stunden **WAHLWIEDERHOLUNG** 

uЭ MMUTS OIGAR

Automatische Netzwahl **NETZWAHLMODUS** 

**NETZLISTE** 

Kurze Töne (normaler Telefonbetrieb DTMF LANGE UIMF Modus ein DIMF MODUS

(sm 00f=-1MTC)

SPRACHAUSWAHL

uЭ **WARTEMODUS** 

SPERROODE SICHEBHEITSMENU:

PIN-CODE-KONTROLLE Ausgeschaltet HUFBEGRENZUNG

**JHAWTROWSSA9** PIN-CODE-ANDERN

ZAHLER LOSCHEN ui∃ **TÖSCHKONLBOTTE ANRUF SPERREN** 

**JHAWZT**3N STUMM KONTROLLE **MEND RESET** 

RUFUMLEITUNG

LISTE LETZTE RUFNUMMERN KURZMITTEILUNGEN

suA LAUTOSBETRIEB **delöscht** LISTE RUFE IN ABWESENHEIT gelöscht LISTE LETZTEN ANRUFER delgacut

DIMF-SENDEN

suzndepeu: genaue Angabe der Untalistelle nummer, sowie eine möglichst Ihren Namen, Ihre Mobiltelefonschicken, denken Sie immer daran

Aufforderung. daher das Gespräch erst nach Unfallort sein kann; beenden Sie fon die einzige Verbindung zum Bedenken Sie, daß Ihr Mobiltele-

tühren. gen und zum Verlust der Garantie prud kann das Gerät beschädiottnen. Unsachgemäße Handha-Versuchen Sie nicht das Gerät zu

Telefon und Karte sicher. gen Datenaustausch zwischen nehmen. Dies stellt den vollständi-Sie kurz, bevor Sie den Akku ent-Drücken von 🕕 aus, und warten Schalten Sie das Teleton durch

der Reichweite von Kleinkindern. Halten Sie das Telefon außerhalb

tung angeführten Typen. Laderäte als die in dieser Anlei-Verwenden Sie keine anderen

vorgesehenen zweck. Benutzen Sie den Akku nur für den

lassen Sie Ihr Teleton nicht fallen. lich. Vermeiden Sie Stöße und Behandeln Sie Ihr Teleton pfleg-

achten, daß dieses richtig aufliegt. Fahrzeughalterung ist darauf zu Beim Ablegen des Teletons in die

Feuchtigkeit. Schützen Sie das Telefon vor

Þ

Smart Card eingeführt ist.

Taste gelöscht werden. erst durch Drücken der ABC-Anzeige erscheint, muß dies Wenn das ABC-Symbol in der

ein und drücken Sie die 🕡 Geben Sie andernfalls nur 112

haben. Nummer keine Fehler gemacht daß Sie bei der Eingabe der RUF" erscheint und bestätigt, mittelt. Die Nachricht "NOTdie Nummer an das Netz überchen im Display erscheint, wird Notruthummer nur als Stern-Selbst wenn die eingegebene

**WENN 0 1 and MENN 5 2** zum gespert sein. Benutzen Sie nationaler Hiltsdienste nicht Das Telefon dart für die Anwahl gültiger Smart Card erfordern. Nummern das Einbuchen mit Beachten Sie bitte, daß diese Netzbetreiber erhalten. Nummern von Ihrem örtlichen schiedlich. Sie können diese ein GSM-Metz betreiben, unternummern sind in Ländern, die und noch bestehende Notruf-Andere nationale Hiltsdienste

kann. stationen beeinträchtigt sein Funkverbindung zu den Basisvon hohen Gebäuden, die gem Gelände oder in der Nähe Beachten Sie, daß in hügeli-

Wenn Sie einen Notrut ab-

Futsberren.

#### AB

Zeigt an, welchen Speicher Sie gewählt haben. A für Kartenspeicher, B für Telefonspeicher.



Das Symbol des Briefumschlages zeigt an, daß eine neue Kurzmitteilung gelesen werden kann. Das Blinken des Symbols bedeutet, daß der für Mitteilungen reservierte Speicher voll ist, und keine weiteren Mitteilungen empfangen werden können.

#### **ABC**

Das Telefon befindet sich im Alpha Modus. Es können Buchstaben eingegeben und angezeigt werden.

#### MENÜ

Sie haben das Menü eröffnet.

## 88

Die Nummern können Folgendes bedeuten:

- Speicherposition, die abgerufen, oder in die gespeichert wird
- Menüfunktion die z. Z. in Betrieb ist, oder Nummer der Funktionseinstellung
- Priorität des Netzes auf der Netzliste der Smart Card
- Nummer der Mitteilung in der Funktion "KURZMITTEIL-UNGEN"
- Fehlernummer, wenn Ihr Telefon fehlerhaft ist

Bitte überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die korrekte Befestigung der KFZ-Halterung (aktiv/passiv).

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Telefon ist ausschließlich für den paneuropäischen GSM-Standard zugelassen.

Es wird darauf hingewiesen, daß diese Bedienungsanleitung keine GSM-spezifischen Benutzerführungen enthält (z.B. Rufumleitung durch \*\*21....). Natürlich ist dieses Telefon dennoch in der Lage, GSM-spezifische Benutzerführungen durchzuführen.

### 2. IHR MOBILTELEFON

## AUSFÜHRUNGEN

#### Grundausstattung Handy

Metzschnellladegerät Standard Akku Sender/Empfänger

1-HMS


∀CH-⊄ ST-HT8

NHE-2

9

Bedienungsanleitung YHE-2 (d) Tragegurt

Für weitere Zubehörteile kontaktieren Sie bitte Ihren Händler



VBC MEND 公司

YAJ9SIQ

Ladezustand der Batterie. mehr Balken, desto höher der

Ladezustandsanzeige. Je

wenn die Empfangsqualität zu verzugslos unterbrochen, ledoch wird Ihr Gespräch

der Verbindung bleibt stabil,

Gesprächsqualität während

Empfang zu verbessern. Die

Standort verändern um den Signal können Sie den

Feldstärke. Bei schwachem Balken bedeuten eine größere

an Ihrem Standort an. Mehr

wärtige Empfangsfeldstärke

Das Symbol zeigt die gegen-

weise über den Betrieb des auch andere relevante Hinfon informieren. Sie geben

Funktionen in Ihrem Mobiltele-

die Sie über eingeschaltete von Anzeigensymbolen auf,

S und 1 - 5 Balken

Telefons.

B und 1 - 3 Balken

weit absinkt.

Verbindung zwischen Telefon und

fügbar ist. D. h. es besteht eine

Zeigt an, daß das GSM-Netz ver-

ausführen. Bleibt während des

Erscheint, wenn Sie einen Anruf

benutzt, das nicht Ihr Heimnetz ist.

Zeigt an, daß das Telefon ein Netz

Zeigt an, daß das Telefon einge-

Gesprächs sichtbar.

Der vordere Teil der Rufnummer ist

gedrückt.

Uberprüfung des vorderen Teils Drücken und halten Sie R zur nicht auf der Anzeige ersichtlich.



.xi9N

SEBA

schaltet ist.

## 3. EINFÜHRUNG

#### R

Drücken zum Abrufen von Informationen aus dem angewählen Speicher.

Drücken und gedrückt halten zum Überprüfen von versteckten Ziffern einer langen Telefonnummer.

In Funktion "KURZMIT-TEILUNGEN" drücken zum Zurückspringen an den Anfang einer Mitteilung.

#### C

Drücken zum Löschen von einzelnen Zeichen und Tasteneingaben.

Drücken und halten zum Löschen der gesamten Anzeige oder Mitteilung.

In Funktion "KURZMIT-TEILUNGEN" drücken zum Löschen einer Mitteilung, oder - beim Lesen - Rückkehr zum Kopf der Mitteilung.



Drücken zum "Wählen" einer Rufnummer und zum Entgegennehmen eines Anrufs.

Drücken zum Abruf der zuletzt gewählten Nummer, oder zum Anrufen der Nummer einer eingegebenen Speicherplatznummer. In Funktion "KURZMITTEI-LUNGEN" drücken zum Senden von Mitteilungen.

Als Kombination mit **MENÜ**drücken zur Übertragung
von DTMF-Sequenzen.



Drücken zum Beenden eines Gesprächs.

#### 0 -9

Nummerntasten. Im Alpha Modus Buchstabentasten. Siehe Abschnitt "EINGABE VON NAMEN" für weitere Informationen über Buchstaben.

Sonderzeichen. Zum Beispiel bei manuellem GSM-Kontrollverfahren für Netzdienste.

\*\* drücken, um "+" zu erhalten (für internationale Anrufe).

\*\*\* für bestimmte DTMF sendet Zeichen "p" (Pause) und

\*\*\*\* drücken für bestimte DTMF sendet Zeichen "w" (Warten).

#### #

Zeigt Notizblockspeicher in Verbindung mit **R** an. Erzeugt Leerzeichen im Alpha Modus.

#### LADEN EINES NEUEN AKKUS

Bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, muß der Akku voll aufgeladen werden.

Ein neuer Akku muß vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 16 Stunden bei eingeschaltetem Gerät geladen werden. Das Telefon sollte während der Ladezeit immer eingeschaltet sein.

Wenn das Telefon nicht eingeschaltet ist, wird der Ladevorgang nach 2 Stunden Schnellladen unterbrochen. Weitere Hinweise finden Sie im Abschnitt "LADEN EINES AKKUS".

#### ЭИАНИА . 6

**AUTATSAT** 

Cursors auf der Anzeige. tert; drücken zum Bewegen des ganze Zeilen vorwärts umgeblät-"KURZMITTEILUNGEN" werden Hörerlautstärke. In Funktion Drücken zum Verringern der

Optionen bzw. deren Einstellundurch Menü oder Untermenüs, Drücken zum Rückswärtsblättern

.nenoitico9 nov durch den Speicher und zur Wahl Drücken zum Rückwärtsblättern

lautstärke. Drücken zum Erhöhen der Hörer-

Cursor auf der Anzeige bewegt. rückwärts umgeblättert; oder der LUNGEN" werden ganze Zeilen In Funktion "KURZMITTEI-

köpfe. durch nummerierte Mitteilungs-Drücken zum Rückwärtsblättern

#### W

Information. Drücken zum Speichern von

-uəɓun im Menü, bestätigt auch Einstel-Drücken zur Anwahl von Optionen

und Bearbeiten von Mitteilungen. LUNGEN" drücken zum Lesen In Funktion "KURZMITTEI-

#### Natzat AUFSTELLUNG DER

drückt halten. Ausschalten drücken und ge-Drücken zum Einschalten. Zum

#### **DBA**

(1)

Nummernmodus. drücken zum Umschalten auf ben (Alpha Modus); nochmals Drücken zur Wahl von Buchsta-

auf Cursorbewegung. ABC das Blättern von Zeilen UNGEN BEARBEITEN" ändert Im Modus "KURZMITTEIL-

#### MENÜ

zu Menü-Einrichtungen. benutzt. Auch als Abkürzung Wird zum Eröffnen das Menü

#### Λ

Einstellungen. menüs, Optionen bzw. deren durch das Menü oder Unter-Drücken zum Vorwärtsblättern

Wahl von Positionen. durch den Speicher und zur Drücken zum Vorwärtsblättern

#### Zahlen / Abruf Hilfstexte Umschalttaste Buchstaben/ EIN/AUS-Taste

Speicherabruf-Taste (Becall-Lösch-Taste (Clear-Taste)

taste (Memory-Taste) Abspeicher- und Bestätigungs-

Handy/Freisprechlautsprecher zeichnet, Lautstärkeeinstellung +/nachstehend mit V-Taste be-Auswahltaste vorwärts/rückwärts,

#### Wahlstart

MENU-Taste

Gespräch beenden

Zahlen bzw. Buchstaben und Taste 0-9 für die Eingabe von

Tasten für Sonderfunktionen















#


Handybetrieb Betrieb über Tischlade-Option gerät und Autohalterung aktiv Lautstärke laut/leise Ruftonlautstärke Anfangslautstärke 1-4 Endlautstärke 5 Lautstärke 1-3 Lautstärke 1-3 Tastaturlautstärke oder Taste aus oder Taste aus Lichtkontrolle Licht ein (Schaltet Licht ein (immer!) 15 sec. nach der Licht aus(Schaltet 15 sec. letzten Tastenbenach der letzten Tastentätigung aus) Licht betätigung aus) aus (immer!)

#### ZWEITHÖRER AKTIV

Wenn Ihr Fahrzeug mit dem "ZWEITHÖRER AKTIV" ausgerüstet ist, geben Sie alle Tastatureingaben über diesen Hörer ein. Voraussetzung hierfür ist, daß das Telefon in der aktiven Autohalterung eingesetzt ist. Das Anzeigenfeld und die Tastatur ist dann abgeschaltet.


Die Anzeige und Tastaturfunktionen des aktiven Zweithörers und des Handies sind bis auf die Ladezustandsanzeige identisch. Sie können während des Gesprächs auf die gewünschte Betriebsart wechseln (Handy/Zweithörer), ohne daß das Gespräch dabei abbricht. Für den Wechsel von Zweithörer auf Handybetrieb gehen Sie wie folgt vor: **MENÜ**-Taste betätigen und den Zweithörer i. d. entsprechende Halterung ablegen. Das Gespräch läuft jetzt über die Freisprecheinrichtung weiter. Nehmen Sie nun das Handy aus der Fahrzeughalterung Aktiv - so können Sie das Gespräch mit dem Handy weiter fortsetzen. Lediglich die Tastaturbeschriftungen weichen geringfügig voneinander ab.

#### **DISPLAY**





S und 1 - 5 Balken - Anzeige der Empfangsstärke





Das Telefon benutzt ein Netz, in das es nicht ursprünglich eingebucht wurde (es ist nicht das Heimnetz)



Erscheint beim Verbindungsaufbau, leuchtet während des Anrufs.

#### **SERV** Das Telefon ist eingebucht.

- Zeigt, daß Ihre Rufe auf eine andere Nummer umgeleitet werden. (Umleitung ist eine Funktion des Netzes).
- Der Anfang der Rufnummer ist nicht sichtbar auf dem Display, zur Überprüfung drücken Sie R.
- AB Anzeige für den angewählten Speicher. A für den Speicher der Chipkarte, B für den Telefonspeicher.
- D DATA-Modus aktiv (Netzabhängig).

Symbol für zukünftige Netzdienste.

**ABC** Das Telefon ist im ALPHA-Modus, Buchstaben und Zeichen können eingegeben werden.

MENU MENÜ-Modus wurde angewählt.



Die Ziffern zeigen die Speicherplatznummer oder den angewählten Menüpunkt an.



B und 1 - 3 Balken - Anzeige für den Ladezustand des Akku's bzw. bei blinkender Balkenanzeige wird der Akku' aufgeladen.

#### Ihrer Smart Card. Das GSM-Netz prüft die Gültigkeit

Abschnitt "NETZWAHL". Metz herzustellen. Näheres im aut Ihrer Karte hinterlegten GSM-Gerät eine Verbindung zu einem gabe des PIN-Codes versucht das schalten bzw. nach erfolgter Ein-"Die MENUOPfloh". Nach Eintrolle siehe Anleitung im Abschnitt Ausschalten der PIN-Code-Kon-(karten- bzw. netzabhängig). Zum kann ausgeschaltet werden Die Abfrage nach dem PIN-Code

der Anzeige erscheinen. wenn die folgenden Symbole in

Das Telefon ist betriebsbereit,

#### Das Telefon ist eingeschaltet.

Siehe Abschnitt "NETZWAHL". verfügbaren GSM-Metzen suchen. kann, können Sie nach anderen Heimnetz Sie nicht be- dienen (z.B. Hügel) zu entfernen. Falls Ihr Gebäuden oder Hinder- nissen Versuchen Sie sich von größeren Verbindung zu dem Netz. bereichs und haben keine außerhalb des Metzversorgungsnicht erfolgt, befinden Sie sich Display. Wenn diese Anzeige benutze GSM-Netz erscheint im Verfügung. Die Abkürzung für das SERV: Es steht ein GSM-Netz zur

PIN-Code eingegeben haben. eingesteckt haben, sowie den ist, Sie eine gültige Smart Card niert nur, wenn es eingeschaltet Ein GSM-Mobilteleton tunktio-

#### FINSCHALIEN

bedingt erforderlich. Gebieten ist dies nicht unby-Zeit bei. In gut versorgten größeren Sprech-bzw. Standträgt außerdem zu einer nen die Gesprächsqualität und ebenfalls in manchen Situatiolen kann. Dies verbessert Verbindung zum Metz herstelschnellere und eine bessere aus, damit das Teleton eine Antenne bis zum Anschlag her-Ziehen Sie grundsätzlich die

#### Taste 🕕. 1. Drücken Sie die On/Off-

ZUNG DER SMART CARD" ein. leitungen in Abschnitt "BENUT-Sie die Karte gemäß den An-Sie das Teleton aus und tügen "KARTE EINLEGEN", Schalten auf, eine Karte einzufügen führt ist, fordert Sie das Teleton Wenn keine Smart Card einge-

Eingabe Ihres PIN-Codes. Das Teleton fordert dann die

ein und drücken Sie M (oder 2. Geben Sie Ihren PIN-Code

aufweist (4...8/Sternchen). die richtige Anzahl von Ziffern erzeugt, und daß die Anzeige l asteneingabe ein Sternchen Anzeige. Prüfen Sie, daß jede scheinen als Sternchen auf der Die eingegebenen Ziffern er-

AUTOHALTERUNG AKTIV nachfolgenden Punkt:

Akkus. Eine rot blinkende

niemals voll aufgeladene

empfehlen den zweitakku

"LADEN EINES AKKUS". Wir

auch die Hinweise im Kapitel

nommenwerden. Siehe dazu

sche Entladefunktion vorge-

ueu Fach kann diese automati-

für den Zweitakku vorgesehe-

Entladevorgang unterbrechen,

mals den Knopt. Nur in dem

so drücken Sie dafür noch-

matisch. Möchten Sie den

Tischladegerätes. Ist der

wünschten Entladen des

Stelle plaziert ist. Lum ge-

Zweitakku an der richtigen

(CHH-3). Stellen Sie sicher,

mit der seitlichen Anschluß-

prichae des l'ischladegerätes

sprechenden Anschlußstecker

Verbinden Sie dafür den ent-

ladegerät (ACH-4) oder dem

weder mit dem Netzschnell-

Das Tischladegerät kann ent-

Teletonakku autgeladen ist.

dann aufgeladen, wenn der

Tischladegerät aufzuladen.

Der Zweitakku wird dabei erst

ell vorhandenen Zweitakku im

Telefon, als auch den eventu-

(LCH-2) betrieben werden.

Zigarettenanzünderkabel

daß das Telefon bzw. der

den Knopf in die Mitte des

Zweitakkus drücken Sie bitte

Wiederaufladevorgang auto-

Zweitakku entladen, erfolgt der

(Akku-Training). Entladen Sie

einmal pro Woche zu entladen

**VII YA EAHRZEUGHALTERUNG** Telefondisplay). dazu die Ladezustandsanzeige im Ladevorganges an (überprüfen Sie anzeige zeigt die Beendigung des Ladevorgang. Die grüne Kontroll-Sie haben die Möglichkeit das de Kontrollanzeige signalisiert den ladung. Die permanent rot leuchten-Kontrollanzeige signalisiert die Ent-

Fachpersonal erfolgen. währleisten nur durch qualifiziertes um eine sichere Funktion zu getragungsqualität. Der Einbau sollte, tenne eine verbesserte Uberden Einsatz einer externen Ansche Akkuaufladung und durch ten mit Zündung sowie automatisprechbetrieb, Ein- und Ausschalwichtigen Anwenderoptionen: Freirung Aktiv beinhaltet die folgenden Die Installation der Fahrzeughalte-

(MENU 4). "ANWENDER OPTIONEN" ünəM mi əi2 nəbnif nənoitqO ständen um. Die vorab genannten entsprechenden Betriebszutionen in Abhängigkeit von den die voreingestellten Anwenderop-Telefon schaltet automatisch auf nachstehend autgetührt). Das Betrieb aufweisen (siehe dazu wie stellmöglichkeiten als im Handyund im Tischladegerät andere Eintrolle in der Autohalterung Aktiv tonlautstärke sowie die Lichtkonstellung für Tastaturlautstärke, Rut-Beachten Sie, daß die Benutzerein-

## 8. ZUBEHÖR

Ein umfangreiches Zubehörangebot steht Ihnen für Ihr Telefon zur Verfügung. Sie können die Zubehörteile nach Ihren Bedürfnissen auswählen. Für den richtigen Einsatz der Ladegeräte lesen Sie bitte auch das Kapitel "LADEN EINES AKKUS".

## NETZSCHNELLADEGERÄT (ACH-4)

Das kleine und leichte Netzschnelladegerät (ACH-4) ist geradezu ideal für die Reise. Stecken Sie es in die Steckdose und verbinden Sie es direkt mit Ihrem Telefon oder dem HF-Tischladegerät (CHH-3).

ZUBEHÖR-AKKU I (BTH-7S)

Standard-Akku

ZUBEHÖR-AKKU II (BTH-7H)

Dieser Akku ermöglicht dem Telefon eine längere Betriebszeit gegenüber dem Standard-Akku (BTH-7S).

#### FAHRZEUGHALTERUNG PASSIV

Sie können Ihr Auto mit diesem Zubehörteil (MBH-3) ausrüsten, um das Telefon sicher und sinnvoll im Fahrzeug zu befestigen.

## ZIGARETTENANZÜNDERKABEL (LCH-2)

Mit Hilfe des Zigarettenanzünderkabels können Sie Ihr Telefon im Fahrzeug anschließen.

Beachten Sie, daß bei längeren Betriebs- bzw. Ladezeiten mit dem Zigarettenanzünderkabel (LCH-2) und abgeschaltetem Motor Ihre Kfz-Batterie beansprucht bzw. entladen wird.

Die rote Ladekontrollanzeige signalisiert den Aufladevorgang. Die grüne Anzeige die Beendigung des Ladevorgangs.

Die Betriebsspannung liegt im Bereich von + 10 bis + 30 V Gleichspannung (minus auf Chassis).

#### TISCHLADEGERÄT (CHH-3)

Das Tischladegerät gibt Ihnen die Möglichkeit auch im Büro oder zu Hause, durch die integrierte Freisprecheinrichtung, Telefonate zu führen ohne dabei das Telefon in die Hand nehmen zu müssen. Sie können jederzeit während des Telefonats von Freisprech- auf Normalbetrieb und wieder zurück wechseln, indem Sie das Telefon aufnehmen bzw. ablegen. Beachten Sie auch die Zusatzinformationen über Tastaturlaufstärke, Ruftonlautstärke und Tasten- bzw. Displaybeleuchtung in dem

#### **AUSSCHALTEN**

① On/Off Taste drücken und gedrückt halten.

#### VERWENDEN EINER SMART CARD

Eine GSM-Smart Card (auch SIM Card genannt - Subscriber Identity Module) enthält alle Angaben, die den Inhaber betreffen, d.h. Mobiltelefon (Rufnummer für das GSM-Netz), Heimatamt, Heimatbezirk usw. Ein GSM-Telefon kann daher seine Rufnummer entsprechend der eingesteckten Smart Card ändern. Die Identität des Benutzers ist nicht mehr mit dem Telefon, sondern mit der benutzten Smart Card verbunden.

Machen Sie Gebrauch von den umfangreichen Sicherheitseinrichtungen dieses Telefons, um eine unberechtigte Benutzung, sowohl Ihrer Karte, als auch Ihres Telefons, zu vermeiden. Lesen Sie mehr in den Abschnitten "GEHEIME KENNZIFFERN" und "SICHERHEITSMENÜ".

Ihr GSM-Mobiltelefon kann ohne gültige Smart Card nicht betrieben werden.


Notrufe unter der Nummer 112 sind von einem eingeschalteten GSM-Mobiltelefon jederzeit möglich (auch ohne Karte).

Dieses Mobiltelefon ist für den Betrieb einer (steckbaren) Miniatur Smart Card, die sich im Kartenleser des Telefons befindet, konzipiert. Diese Karte kann leicht durch statische Elektrizität oder mechanische Beanspruchung beschädigt werden. Setzen Sie deshalb die Karte sehr vorsichtig ein bzw. überlassen Sie das Einsetzen Ihrem Händler.


Denken Sie immer daran, das Telefon durch Drücken der On/Off Taste ① auszuschalten und kurz zu warten, bevor Sie den Akku entnehmen, um die Smart Card einzustecken oder zu entfernen. Das Nichtbeachten dieses Hinweises kann zu bleibenden Beschädigungen der Karte führen.

#### ENTNEHMEN DES AKKUS


Schalten Sie das Telefon durch Drücken der On/Off Taste ① aus. Halten oder stellen Sie nun das Telefon so, daß Sie bequem von oben die Vorrichtung zum Entriegeln der Akkueinheit (neben der Antenne) betätigen können. Nach kurzem Drücken können Sie nun den Akku entnehmen.




zn legen. den Kartenleser dadurch frei Lesers in Richtung Antenne um deckung des Smart Card A) Schieben Sie die Metallab-



autklappen (2). und ihn dann nach oben ebentalls (in Pteilrichtung) in indem Sie den Kartenhalter



SMART CARD EINFUHBEN DER




Richtung Antenne schieben (1) B) Offnen Sie den Kartenleser,

В


Smart Card-Lesers ein. aufgeklappte Kartenhalterung des Punkte - die Smart Card in die Beachtung der nachstehenden C) Führen Sie vorsichtig - unter

rechts befinden. setzen in den Kartenhalter oben Smart Card muß sich beim Ein-1.) Die abgeschnittene Ecke der

kontakten besteht. Verbindung zu den Abtast-Herunterklappen des Deckels Card so einsetzen, daß nach 2.) Die Metall-Seite der Smart



den Smart Card-Leser schieben. einrastet. Metallabdeckung über Arretierung schieben, bis dieser gegen der Pfeilrichtung in die etwas unter Druck), dann entpalter nach unten (dieser steht D) Klappen Sie nun den Karten-



.(HT-HTB) nəbnut2 8 .wzd Zweitakku 4 Stunden (BTH-7S) beträgt die Ladezeit für den Telefon- und Zweitakku, Tischladegerät gleichzeitig Zweitakku. Betinden sich im Tischladegerät eingesetzten

Ladezustandsanzeigen:

zeige aut. auch eine rote Ladekontrollan-(LCH-2) leuchtet zusätzlich dem Zigarettenanzünderkabel Tischladegerät (CHH-3) und drei Balken im Display. Beim uz sid llun nov heislug egiez ton und die Ladezustandsanges ertönt ein kurzer Signal-Zu Beginn des Ladevorgan-

oder zu heiß für die Aufladung der Akku entweder zu kalt übergehend unterbrochen, da weiterhin, ist die Ladung vor-Pulsiert die Ladeanzeige anzeige auf grün wechselt. werden und die Ladekontroll-Balken im Display angezeigt aufhört zu pulsieren, drei standsanzeige des Teletons endet, wenn die Ladezu-Der Aufladevorgang ist be-

Kapitel ZUBEHOR. beachten Sie bitte auch das die angebotenen Zubehörteile Für weitere Informationen über

Betriebszeiten:

sind in erster Linie abhängig Die Betriebszeiten der Akku's

erreichen. 2-3-malige Auf- und Entladezyklen größte Kapazität erst durch Beachten Sie, daß Akkus Ihre ladegerätes (CHH-3) benutzen. Entladefunktion des Tisch-Alternativ dazu können Sie die dieses selbständig ausschaltet. eingeschaltet lassen, bis sich dies, wenn Sie das Telefon entladen werden. Sie erreichen einmal pro Woche vollkommen funktionieren besser, wenn sie laden. Akkus halten länger und den, bevor Sie diesen wieder aut-Ihren Akku zunächst ganz entla-Es ist empfehlenswert, daß Sie

entladen und wieder zu laden.

sungen in diesem Handbuch zu

dig, den Akku gemäß den Anwei-

regelmäßigen Abständen notwen-

zungsdauer zu erzielen, ist es in TUNGEN". Um eine längere Nut-"STROMEINSPAREINRICH-

haben. Hierzu drücken Sie MENU

"WARTEMODUS" eingeschaltet

netzbezogene Anwenderoption

verbrauch. Stellen Sie in diesem

Telefon; bei geringstem Energie-

bindung zwischen GSM-Metz und

chen Sie die bestmöglichste Ver-

gezogener Antenne. Damit errei-

Betreiben Sie - wann immer dies

anch zweckentsprechend einsetz-

dienerführung und daß Sie diese

bezogenen Einstellungen der Be-

benutzten GSM-Netzes, der netz-

von der Empfangsfeldstärke des

möglich ist - Ihr Telefon mit heraus-

Zusammenhang sicher, daß Sie die

4161. Mehr dazu im Kapitel

zeige pulsiert von leer bis zu drei Balken im Display. Beim Tischladegerät CHH-3 oder dem Zigarettenanzünderkabel (LCH-2) leuchtet zusätzlich eine rote Ladekontrollanzeige auf.

Wechselt die rote Anzeige auf grün, ist der Ladevorgang beendet. Die Ladezustandsanzeige des Telefons hört dann auf zu pulsieren und 3 Balken werden angezeigt. Wenn die Ladezustandsanzeige weiterhin pulsiert, ist der Ladevorgang vorübergehend unterbrochen (der Akku ist z. B. zu heiß oder zu kalt).

Die mit 3 Balken gekennzeichnete Ladezustandsanzeige (rechte Seite der Anzeige im Display) gibt Ihnen Auskunft über den Ladezustand des Akkus. Je mehr Balken angezeigt werden, desto größer ist die Ladung des Akkus. Mit abnehmender Ladung erhalten Sie in regelmäßigen Abständen die Mitteilung "AKKU LEER" im Display. Letztendlich, wenn die Ladung des Akkus für den normalen Betrieb nicht mehr ausreicht, erhalten Sie die Aufforderung "AKKU LADEN" im Display, Kurz darauf schaltet sich das Telefon selbständig ab; wenn keine Aufladung erfolgt. Lassen Sie den Akku nach Möglichkeit nicht für längere Zeit im entladenen Zustand: sondern laden Sie diesen mittels dem dafür vorgesehenen Zubehör,

Tischladegerät, Netzschnelladegerät, Zigarettenanzünderkabel oder Autohalterung (aktiv) auf.

Sie können das Telefon während des gesamten Ladevorgans benutzen, auch mit entladenem Akku. Bitte beachten Sie, daß der Ladevorgang während Gesprächen

#### Ladezeiten:

unterbrochen ist.

Für das Aufladen eines neuen Akkus beachten Sie bitte folgenden wichtigen Hinweis: Bevor Sie den Akku zum ersten mal benutzen, sollte der Akku für mindestens 16 Stunden bei eingeschaltetem und eingebuchtem Gerät (SERV-Anzeige) über Originalzubehörteile aufgeladen werden.


Abgesehen von der ersten 16stündigen Ladezeit (vor der ersten Benutzung), können Sie von den folgenden Ladezeiten ausgehen:


Für den entladenen Standard-Akku (BZH-7S) beträgt die Ladezeit ca. 1,5 Std. Für den entladenen Zubehörakku (BTH-7H) beträgt die Ladezeit ca. 3 Stunden.

Die angegebenen Ladezeiten verdoppeln sich auf 3 bzw. 6 Stunden, wenn sich das Gerät nicht im eingebuchten Zustand (SERV-Anzeige) befindet.

Die o. a. Ladezeiten gelten auch für einen eventuellen, im

Den Akku mit dem unteren Ende zuerst einlegen (1), dann die Akkueinheit gegen das Mobiltelefon drücken (2), bis diese einrastet.





#### **ANRUFEN**

- 1. Rufnummer immer mit Vorwahl eingeben.
- 2. Grüne Hörertaste drücken ... Wenn Sie die Fahrzeughalterung (aktiv) benutzen, können Sie das Handy in der

Halterung belassen und das Gespräch über die Freisprecheinrichtung (HF-Mikrofon / HF- Lautsprecher) führen.

3. Sie beenden das Gespräch durch Drücken der roten Hörertaste .

Sie können je nach Anwendung die Lautstärke des Telefons oder die Lautstärke des externen Lautsprechers durch Drücken der Auswahltaste (nachstehend mit **V**-Taste bezeichnet) verändern.

#### INTERNATIONALE ANRUFE

- 1. Um das internationale "+"
  Zeichen zu erzeugen, drücken Sie
  \*\*, damit automatisch die richtige
  Ziffernfolge vor der noch einzugebenden Länderkennzahl gesetzt wird.
- 2. Geben Sie nach dem "+"
  Zeichen die Länderkennzahl, Ortskennzahl und die Teilnehmernummer ein.
- 3. Wahlstart durch Drücken der grünen Hörertaste. Das "+" Zeichen kann wie jede andere Nummer mit abgespeichert werden. Siehe Abschnitt "BENUTZUNG DES SPEICHERS" (Information speichern).

#### 7. BENUTZUNG DES AKKUS

mäßigen Abständen angezeigt. Zum Schluß erhalten Sie einen weiteren Piepton und die Meldung "AKKU LADEN". Wenn Sie Ihren "AKKU nicht aufladen, schaltet sich Ihr Telefon nach kurzer Zeit aus.

Wenn Sie Ihren Akku über längere Zeit (mehrere Tage) in entladenem Zustand belassen, erleidet dieser eine dauerhafte Beeinträchtigung der Ladefähigkeit.

Das Telefon kann während des Ladevorgangs benutzt werden, auch wenn der Akku völlig entladen ist.

Entladen Sie Ihren Akku stets völlig, bevor Sie ihn wiederaufladen. Sie erzielen so eine bessere Ladekapazität. Sie können dafür auch die Entlademöglichkeit des Tischladegerätes benutzen.

Stellen Sie Ihr Telefon in das Tischladegerät oder verbinden Sie es direkt mit dem Netzschnelladegerät (ACH-4). Beim Laden mit (LCH-2) muß bei einigen Kfz-Typen beim Laden des Akkus die Zündung eingeschaltet werden. Beachten Sie, daß das Aufladen des Telefonakkus mit diesem Kabel Ihre Fahrzeugbatterie belastet.

#### LADEZUSTANDSANZEIGEN

Das Telefon quittiert den Beginn des Ladevorgangs mit einem Piepton und die Ladezustandsan-

> fon weiter aufgeladen werden. der Akku nicht über das Teleperatur über 40°C (104 F) kann Ort aus. Liegt die Akku-Temkenen, schattigen und kühlen Akkus wählen Sie einen trok-Monat. Für die Lagerung eines ner Akku innerhalb von ca. 1 eutiad sich ein voll aufgeladeaufladen. Bei Michtbenutzung voll entladen und wieder voll Möglichkeit einmal wöchentlich behandelt werden. D. h. nach nachstehenden Informationen, tätsausschöpfung, gemäß den eine möglichst große Kapazilangen Lebensdauer und für tür die Gewährleistung einer Akku betneben. Akkus sollten 1hr Telefon wird mit einem MC-

Offnen Sie nicht die Akkueinheit, diese bedarf keinerlei Wartung. Werfen Sie Ihre Akkueinheiten niemals ins Feuer.

#### LADEN EINES AKKUS

Die Balkenanzeige (mit B markiert) an der rechten Seite des Displays zeigt die Spannung des Akkus an. Je mehr Balken sichtbar sind, je höher ist der sichtbar sind, je höher ist der akkus.

Wenn die Ladung absinkt hören Sie einen Piepton (wenn Lautlosbetrieb aus, und Warntöne ein) und die Meldung "AKKU LEER" wird in regel-

2. Nach dem Durchschalten des Anrufs können Sie soweit vorhanden die Freisprecheinrichtung benutzen. Belassen Sie dazu das Telefon in der Fahrzeughalterung aktiv bzw. im Tischladegerät, oder nehmen Sie das Telefon in die Hand.

3. Sie beenden das Gespräch durch Drücken der roten Hörertaste

der Funktion "GULTIGE TASTEN". "MENU- OPTION" zum Einschalten gegennehmen. Siehe Abschnitt bzw. der roten Hörertaste entlaste, außer der On/Off Taste durch Drücken einer beliebigen können Sie eingehende Anrufe Wenn diese eingeschaltet ist, "GULTIGE TASTEN" aktivieren. Sie können ebenfalls die Funktion Abschnift "MENU -OPTION". tung des Teletons blinkt. Siehe Display- bzw. Tastaturbeleuch-Piepton ausgesandt und die In diesem Fall wird ein kurzer BETHIEB" abgeschaltet werden. Der Rufton kann durch "LAUTLOS

# SPRECHBETRIEB WECHSEL AUF FREI-

Wenn Sie das Telefon mit der Fahrzeughalterung bzw. das Tischladegerät benutzen, legen Sie das Handy in die entsprechende Halterung. Das Telefon arbeitet dann automatisch im Freisprechbetrieb. Sie können jetzt Ihre Gespräche über Freisprechlautspräche über Mikrofon durchführen.

#### BERICHTIGEN EINGABEFEHLER

Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, können Sie die letzte Ziffer durch Drücken der C-Taste löschen. Halten Sie C gedrückt, wird die komplette Anzeige gelöscht.

#### WAHL DER ZULETZT ANGEWÄHLTEN NUM-MER

Zur Wahl der zuletzt angewählten Nummer, löschen Sie die Anzeige und drücken Sie bei leerem Display zweimal die grüne Hörertaste.

Siehe dazu Abschnitt "SPEI-CHER AUGEWÄHLTER NUM-MERU" für weitere Informationen über das Abrufen von angewählten Nummern. Ihr Fulnummern der von Ihnen Fulnummern der von Ihnen entgegengenommenen und während Ihrer Abwesenheit eingegangenen Gespräche eingegangenen Gespräche eingegangenen Gespräche

#### EMPFANG EINES AURUFS

Sie hören den Rufton und der Text "ANRUF" erscheint im Display.

1. Grüne Hörertaste drücken 🖛

daran das "+" Zeichen (für die Verknüpfung) und z. B. 33 für den Speicherplatz 33, in dem Sie für die automatische Abfrage notwendige DTMF-Tonfolge abspeichern werden. Für die Kombination stehen Ihnen natürlich alle frei verfügbaren Speicherplätze des Telefons (Speicher B) zur Wahl. Im Speicher 30 befinden sich somit folgende Ziffernfolge: +119123456+33.

Geben Sie im Speicherplatz 33 ie nach Bedarf (evtl. vorher testen) ein. bzw. mehrere Pausenzeichen (p) ein. Dies kann notwendig sein, um die für die Herstellung der Verbindung notwendige Zeit sowie die Zeit für die Informationsaufnahme des Anrufbeantworters nötig ist, zu überbrücken. Geben Sie daran anschließend Ihren für die Fernabfrage nötigen Berechtigungscode (z. B. 0000) ein. Möchten Sie durch Fernsteuerung z. B. den Ansagetext verändern, so fügen Sie nach der Eingabe des Berechtigungscodes noch das Wartezeichen "w", sowie die dafür notwendige Ziffernfolge (z. B. 4711) ein. Das ermöglicht Ihnen nach der fernmündlichen Abfrage je nach aufgezeichneter Informationslänge dann den Ansagetext zu verändern.

Für dieses Beispiel speichern Sie folgendes in Speicherplatz 33 ab. ppp000w4711

#### Funktionsablauf:

Schalten Sie die DTMF-Wahl durch Eingabe MENÜ 4131 ein. Rufen Sie den Inhalt aus Speicherplatz 30 ab und starten Sie die Wahl durch Drücken der Taste. Das Telefon wird nun völlig automatisch Ihren Anrufbeantworter anwählen, ca. 7,5 sec (ppp) auf die Verbindung warten und dann Ihren Berechtigungscode (0000) übertragen. Die Fernabfrage startet, Sie können alle aufgezeichneten Informationen entgegennehmen und erst nach Drücken von wird die Zifferfolge (4711) zur Änderung Ihres Ansagetextes übertragen.

Durch Aufnehmen des Handies können Sie jederzeit in den normalen Betrieb zurückkehren.

#### STUMMSCHALTUNG

Die Stummschaltung ermöglicht Ihnen das Telefon bzw. das Freisprechmikrofon abzuschalten, sodaß Sie eine private Unterhaltung ohne Mithören der Person am anderen Ende der Leitung führen können.

- 1. Drücken Sie die Tasten **MENÜ 6** (während eines Gesprächs) oder benutzen Sie die Menü-Methode um diese Option zu aktivieren. Siehe Abschnitt die "MENÜ-OPTION". Wenn die Stummschaltung aktiviert ist, erscheint der Text "STUMM" in der Anzeige.
- 2. Drücken Sie Tasten **MENÜ 6** oder benutzen Sie die Menü-Option, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

#### STROMSPAREIN-RICHTUNG

Automatisches Ausschalten, **MENÜ 4 9** ist eine Einrichtung der Fahrzeughalterung aktiv, die das Entladen der Fahrzeugbatterie bei ausgeschaltetem Motor verhindert. Normalerweise schaltet Ihr Telefon innerhalb

einer Minute nach Abstellen des Motors ab. Wenn Sie es dann einschalten, bleibt es entsprechend der voreingestellten Zeit solange eingeschaltet. Die Grundeinstellung bei Auslieferung beträgt 2 Stunden. Sie können jedoch jede volle Stunde im Bereich von einer bis 24 Stunden einstellen oder diese Einrichtung abschalten.

Beachten Sie, daß das Telefon immer die automatische Abschaltung einschaltet, wenn die Funktion aktiviert und die Zündungsleitung nicht angeschlossen wurde. Das Telefon schaltet nach Ablauf der vorgewählten Abschaltzeit aus, auch wenn der Motor noch läuft.

Wenn Sie dies ändern möchten, verlängern Sie die Ausschaltzeit des Timers oder schalten Sie die Option durch Eingabe **MENÜ 491** aus.

Die Funktion "WARTEMODUS" ist eine Einrichtung, die den Stromverbrauch Ihres Telefons verringert und somit die Kapazität Ihres Akkus schont. Wenn keine Verbindung zu einem Netz zustande kommt, geht das Telefon in den oben genannten Wartemodus (Energie-Sparbetrieb) über. Wurde die Funktion "WARTEMODUS" durch die Eingabe MENÜ 4161 aktiviert und es liegt keine Verbindung zu einem GSM-Netz vor (die **SERV**-Anzeige ist nicht im Display vorhanden), geht das Telefon automatisch in den "WARTEMODUS".

Tonfolge übertragen. ver- bleibende Rest der DTMFnach Drücken der 🕶 wird der setzt, die DTMF-Tontoige. Erst zeichen unterbricht, wenn eingezeichen (W) erzeugt. Das Warte-Eingabe von \*\*\*\* wird das Warte-2. Das "w" als Wartezeichen. Durch

dazu internationale Anrufe. noch eine andere Funktion, siehe Darüber hinaus hat das "+" Zeichen zweier Speicherinhalte eingesetzt. Zeichen wird für die Verknuptung zeichen (+) erzeugt. Dieses von \*\* wird das Verknüptungs-3. Das "+" Zeichen. Durch Eingabe

finden bzw. notwendig sein: können wie folgt Anwendung Die aufgeführten Sonderzeichen

nehmernummer und im Anschluß derkennzahlen, Ortsvorwahl, Teilinternationales "+" Zeichen, Lan-30 legen sie beispielsweise das frage erreichen. In Speicherplatz plätzen für die automatische Abknüpfung von zwei Speicherdiese Kombination nur durch Ver-Anrufbeantworter, Können Sie gangs- und Abfragecode für den tern, zusammen mit Ihrem Zukombination aus mehr als 32 Artnummer. Besteht diese Nummernzahl, Ortsvorwahl und Teilnehmerqie eutsbrechende Länderkenndas internationale "+" Zeichen (\*\*) gen Sie für die korrekte Vorwahl worters aus dem Ausland benoti-Für die Abfrage eines Anrufbeant-

> länge einzustellen. Methode, um die DTMF-1on-Oder benutzen Sie die Menü-DTME-1 one (500 ms) aus. PZM. MENU 4142 lange Kurze DTMF-Töne (100 ms) 2. Wählen Sie mit MENU 4141

dung zustande gekommen ist. und warten Sie bis die Verbin-Teilnehmer wie gewohnt an 3. Ruten Sie den gewünschten

ab. Sie erscheint im Display. DTMF-Reihenfolge im Display platznummer die gewünschte nud entsprechender Speicher-4. Rufen Sie durch Eingabe: R

drücken Sie Menü und 🖚. mittlung der Tonsequenz 5. Für die automatische Uber-

schaltet. gung ist die Tastatur abgenutzen. Während der Überfrader DTMF-Sequenz zu be-MENU 14 tür die Ubermittiung Möglichkeit die Tastenfolge Alternativ hierzu besteht die

#### **SEICHEN** DINE SONDER-

Sonderzeichen zur Verrugung: stehen Ihnen die folgenden Für die DTMF-Ubertragung

eingesetzt bei der Ubertragung Dieses Zeichen bewirkt, wenn qas Pausezeichen (p) erzeugt. Durch Eingabe von \*\*\* wird 1. Das "p" als Pausezeichen.

> Gesprächs aktiv. Tastatur bis zur Beendigung des eines Gesprächs erfolgt, bleibt die Wenn die Aktivierung während

> scheint die Mitteilung Modus eine Taste gedrückt, er-Display angezeigt. Wird in diesem schaltet, so wird "TASTEN AUS" im 1st die Tastaturverriegelung einge-

"MENU" DRUCKEN".

wohnt betreiben. nud Sie können Ihr Teleton wie geder lastenschutz nicht aktiviert keu. Während des Gesprächs ist sprächs müssen Sie 🕶 drük-Anzeige. Lur Annahme des Ge-Text "ANRUP" erscheint auf der wird, ertönt der Rufton und der Wenn ein Anruf durchgeschaltet

ABWESENT". Display die Anzeige "X-RUFE nommen wird, erhalten Sie im Wenn der Anruf nicht entgegenge-

wieder aktiv. wird die 1 astenverriegelung geführt werden. Nach dem Notrut wern können wie gewohnt aus-Abgehende Rufe zu Notrufnum-

verriegelung. aktivierung der hunktion lasten-Drücken Sie MENU\* zur De-

angezeigt. Im Display wird "TASTEN EIN"

aktivierbar. i astaturverriegelung nicht Bei ausgeschaltetem Gerät ist die

Das Telefon versucht jetzt nur

Teleton ständig Kontakt zu nicht aktiviert, versucht das Wurde der "WARTEMODUS" GSM-Netz herzustellen. nuten Verbindung zu einem

noch jeweils nach ca. 5 Mi-

drückt wird. scheint oder eine Taste gebrochen, wenn SERV er-"WARTEMODUS" wird unterkein Netz vertügbar ist. Der reduziert, wenn für längere Zeit Akkus wird dadurch unnötig Die Mutzungsdauer Ihres einem GSM-Netz herzustellen,

ausschalten. durch Eingabe MENU 4162 aktiviert, Sie können sie Jedoch lieferung in Ihrem Leleton Diese Einrichtung ist bei Aus-

#### LUNG TASTATURVERRIEGE-

enigegengenommen werden. so können Anrufe wie gewohnt leletons in der Jackentasche, tür die Autbewahrung Ihres tung aktiviert, beispielsweise **GEAKIVIETL. IST DIESE LINION**schaltet ist, die Tastatur stattet, die wenn sie eingel astaturverriegelung ausge-Das Telefon ist mit einer

l astaturverrielung. Aktivierung der Funktion Drücken Sie MENU\* zur

angezeigt. Im Display wird "TASTEN AUS" Das Netz erkennt mögliche Übertragungsfehler. Diese werden durch Texte angezeigt wie z. B. "NICHT ERFOLGT", "NICHT BESTÄTIGT", "ERGEBNIS UNKLAR". Überprüfen Sie Ihr Passwort und versuchen Sie es bitte noch einmal.

Erhalten Sie die Netzinformation "CHECK SERVICES" im Display, so überprüfen Sie bitte den Status Ihrer Rufsperren, da diese im Netz nicht mehr vorhanden sind.

Zusätzlich zu der Menüeinrichtung Rufsperre verfügt Ihr Telefon auch über die Option, manuell eingegebene GSM Kontrollbefehle zur Sperrung von bestimmten Diensten zu verarbeiten. Für weitere Information setzen Sie sich bitte mit Ihrem Netzbetreiber in Verbindung.

#### DTMF

DTMF (Dualtone Multi Frequenzy) ist ein Signalsystem, bei dem jede Ziffer und die Zeichen \* und # ein ganz bestimmtes Tonpaar haben. Diese Töne übertragen numerische Informationen über das Tele-fonnetz. Mittels DTMF können Sie Kontrollsignale an Anrufbeantworter, Computer oder auto- matische Bürodienste während Ihres Gesprächs übermitteln. Die DTMF-Töne werden auch bei abgeschalteten Tastentönen übertragen (MENÜ 434).

Sie können die DTMF-Töne selbst hören, wenn die Tastentöne eingeschaltet sind (z. B. **MENÜ 4 33**). Dies hat jedoch auf die Übertragung keinen Einfluß. Andererseits können Sie beim Senden von DTMF-Tönen keine Sprache hören.

#### KONVENTIONELLE, MANU-ELLE ÜBERTRAGUNG DER DTMF-TÖNE

- 1. Stellen Sie im Untermenü Anwenderoptionen die DTMF-Töne ein (**MENÜ 4131**)
- 2. Rufen Sie den gewünschten Teilnehmer wie gewohnt an.
- 3. Nachdem die Verbindung zustande gekommen ist, senden Sie die DTMF-Töne manuell durch Drücken der entsprechenden Zifferntasten. Jeder ausgesandte DTMF-Ton ist so lang, wie Sie die Taste gedrückt halten.

#### AUTOMATISCHE ÜBER-TRAGUNG DER DTMF-TÖNE

DTMF-Töne und Sonderzeichen können wie jede Telefonnummer in Speicherpositionen gespeichert bzw. abgerufen werden.

1. Beachten Sie, daß Sie für die automatische DTMF-Übertragung die entsprechende DTMF-Reihenfolge (Tonsequenz) in dem Telefonspeicher (Speicher B) hinterlegt haben müssen.

#### GEHEIME KENNZIF-FERN

Ihr GSM-Telefon und das GSM-Netz verfügen über verschiedene Ebenen von Sicherheitsfunktionen, die eine unberechtigte Benutzung Ihres Telefons verhindern. Diese werden durch fünf verschiedene Nummerncodes gesteuert. Ihr Telefon fordert Sie jedesmal auf, den entsprechenden Code einzugeben.

Wenn Sie einen Code eingeben, werden die Ziffern als Sternchen angezeigt (außer bei Änderung des Sperrcodes). Prüfen Sie, daß jeder Tastendruck durch ein Sternchen angezeigt wird, und daß am Ende die richtige Anzahl von Sternchen angezeigt wird. Drücken Sie dann die M-Taste.

Wenn Sie einen dieser Codes ändern, werden Sie durch "BESTÄTIGT?" zur Bestätigung aufgefordert (außer bei Änderungen des Sperrcodes). Sie müssen den neuen Code genauso wie beim ersten Mal eingeben. Beispiele zur Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen finden Sie im Abschnitt "SICHERHEITS-MENÜ".

Vermeiden Sie bitte geheime Codes, die der Notrufnummer 112 ähnlich sind, Sie vermeiden damit unnötige Notrufe (z.B. PIN-Code 1121.) Wir empfehlen keine leicht zu entdeckenden Codes, wie z.B. hre Autonummer oder Ihr Geburtsdatum zu benutzen. Die dem Telefon zugeordneten Nummerncodes (Security und Lockcode) werden Ihnen durch den, dem Gerät beiliegenden Identy-Sheet-Aufkleber mitgeteilt.

## SICHERHEITSCODE

## (5 Stellen) - Security Code

1. TELEFON CODES

Reset). Lähler löschen und Menü grenzung, Löschkontrolle, (Sperrcode ändern, Rufbenenüs notwendig. Optionen des Sicherheitscode ist zum Eröffnen der Die Eingabe des Sicherheits-

nicht geändert werden.

zeigt wird. Sie müssen ihn eingeben

## SPERR CODE

Sicherheitscodes auf. das Telefon zur Eingabe des im Untermenü "SPERRCODE den Notrut 112 treischalten. mit 0000 eingestellt), nur für des Sperrcodes (werksseitig MENU 01 und der Eingabe Das Gerat labt sich unter

durch den Endverbraucher Der Sicherheitscode kann teilen Sie ihn niemand mit. Verlieren Sie ihn nicht und

wenn "SICH COD?" ange-

## (4 Ziffern) - Lock Code

ersten Inbetriebnahme Ihres len, den "SPERRCODE" bei der der M-1aste. Es wird emptohtim əboO nəuən nəb əi2 nəgit Geben Sie ihn ein und bestäneuen Sperrcode einzugeben. tordert das Teleton Sie auf, den Mit der Anzeige "CODE NEU?" Anzeige "SICH.COD?" fordert 51), geändert werden. Mit der NDERN" (Abkürzung MENU M-Taste. Der Sperrcode kann und bestätigen Sie ihn mit der Geben Sie dazu den Code ein

Telefons zu ändern.

#### 2. KARTEN CODES

#### (4 - 8 Ziffern) PIN-CODE

eju- oget ausschalten (kartendie Abfrage nach dem PIN-Code verhindert die unbefugte Benut-(Personal Indentification Number)

Abkürzung MENU 54, geändert Funktion "PIN-CODE ANDERN", PIN-Code kann durch Wahl der aus Sicherheitsgründen nicht. Der Cards gestatten das Ausschalten bzw. netzabhängig). Einige Smart zung Ihrer Smart Card. Sie können

das Telefon Sie nochmals zur Ein-Taste bestätigen. Danach fordert Code eingeben und mit der Mrung "PIN NEU?", den neuen PINbestätigen. Nach der Auffordegeben. Bitte eingeben und mit M aut, den gültigen PIN-Code einzu-Die Anzeige "PIN ALT?" fordert Sie

PIN-Codes auf (Wiederholen und

gabe ("BESTATIGT?") des neuen

#### (nreffic 8) PUK-CODE

mit M bestätigen).

PIN-Code, wie zuvor unter MEU?"). Geben Sie den neuen einem neuen PIN-Code ("PIN nach der Benutzung immer nach die M-Taste. Das Telefon fragt PUK-Code ein und drücken Sie im Display. Geben Sie nun Ihren "KARTE GESPERRT" und "PUK?" sperter Karte erscheint kurzzeitig im Metz gesperrt wurde. Bei geger Fehleingabe des PIN-Codes Card, wenn diese nach dreimalizur Freischaltung Ihrer Smart Service Provider geliefert. Er dient Code von dem Netzbetreiber oder mit der Smart Card und dem PIN-PUK-Code wird Ihnen zusammen (Personal Unblocking Key). Der

im Heimnetz möglich; dies sind Auslandsgespräche nur gesperrt. Bei Wanderbetrieb kommende Rufe im Ausland Bei Wanderbetrieb sind an-"K.AUKOMM. IM AUSL."

Ankommende Rufe sind ge-

Auslandsgespräche sind ge-

alle abgehenden Anrufe sind

Die verfügbaren Optionen sind:

"AUKOMMEN SPERREN"

"AUSLAND SPERREN"

"ABGEHENDE SPERREN"

oder durch die Abkürzung

über das Sicherheitsmenü

richtung in Verbindung.

1. Eröffnen Sie die Rutsperre

ber zur Aktivierung dieser Ein-

sich bitte mit Ihrem Netzbetrei-

typen einzustellen. Setzen Sie-

für ein- und abgehende Rufe,

stattet Ihnen, Beschränkungen

setzen Sie sich mit Ihrem Netz-

mer. Für nähere Informationen

Telefax auf eine andere Num-

Diensten zu verarbeiten. Z.B.

zur Einleitung von bestimmten

lediglich die Umleitung von

Diese Metzdienstleistung ge-

ANRUF SPERREN

betreiber in Verbindung.

durch fünf verschiedene Sperr-

sberri

sberri

desbeut

**WENN 2 6** 

service erhalten (SERV-Symbol). einen Ort zu finden, wo Sie Netz-"KEIN SERVICE". Versuchen Sie besteht erscheint die Meldung Wenn keine Verbindung zum Netz

Sie bitte jede Sperre einzeln.

AKTIV". Zur Uberprüfung des

Status' aller Rutsperren, prüten

erhalten Sie die Meldung "NICHT

Wenn die Rufsperre nicht aktiv ist

GESPRACH, TELE & DATEND...).

spert sind (z. B. NORMALES

eine Liste von Ruftypen, die ge-

sperre überprüfen, erhalten Sie

das Netz und zeigt "SENDEN..."

mittelt diese Kontrollinformation an

drücken Sie M. Das Teleton über-

4. Geben Sie Ihr Passwort ein und

M. Das Telefon fordert Ihr "PASS-

Wählen Sie eine Unteroption mit

lungen der Sperre mit der V-Taste.

re mit M. Blättern Sie die Einstel-

stand einer Sperre überprüfen.

Alle aktiven Anrutsperren

wenn Sie sich im Ausland

hat Einfluß auf Ihre Anrufe

werden gelöscht.

"ALLES LOSCHEN"

authalten.

aktivieren, löschen oder den Zu-

Sie können die Sperren einzeln

Bestätigen Sie die gewählte Sper-

MORT?

Wenn Sie den Status der Ruf-

1. Drücken Sie **MENÜ 8** zum Eröffnen der Funktion "RUFUM-I FITUNG"

Die verfügbaren Optionen sind::

- "ALLE UMLEITEN"
  alle ankommenden Anrufe
  umleiten
- "WENN BESETZT"

  ankommende Anrufe umleiten, wenn Ihr Telefon besetzt ist
- "BEI ABWESENHEIT" ankommende Anrufe umleiten, wenn keine Antwort erfolgt
- "WENN NI. IM NETZ"

  ankommende Anrufe umleiten, wenn sich Ihr Telefon
  außerhalb des Versorgungsbereiches befindet oder ausgeschaltet ist.
- "ALLES LÖSCHEN"
  alle aktiven Rufumleitungen
  werden aufgehoben (Netz
  abhängig)
- 2. Sie können die Rufumleitungsfunktion einzeln aktivieren, löschen oder den Zustand einer Rufumleitung überprüfen. Wählen Sie mit der V-Taste die gewünschte Rufumleitung und bestätigen Sie dies im Anschluß mit der M-Taste. Sie haben nun die Möglichkeit, die Funktion zu überprüfen bzw. zu verändern.

3. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit M.

Fragt das Telefon evtl. nach "NUMMER?", geben Sie die Nummer ein, auf die Ihre Anrufe umgeleitet werden sollen.

4. Bestätigen Sie die Nummer mit M. Das Telefon übermittelt diese Kontrollinformation an das Netz und zeigt "SENDEN..." an. Bei erfolgter Übertragung wird "UM-LEITUNG AKTIV" angezeigt.

Möchten Sie den Status einer Rufumleitung überprüfen, erhalten Sie die Anzeige "LISTE BLÄTTERN". Rufen Sie nun mit der V-Taste und mit der ABC-Taste die Nummern ab, auf die die Rufe umgeleitet werden.

Ist die Umleitung nicht aktiv, erhalten Sie die Meldung "NICHT AKTIV". Zur Überprüfung des Status´ aller Umleitungen, prüfen Sie bitte jede Umleitung einzeln.

Besteht keine Verbindung zum Netz erscheint die Meldung "KEIN SERVICE". Versuchen Sie einen Ort mit besserem Empfang zu finden (SERV-Symbol). Das Netz kann unter Umständen auch eine Fehlermeldung übermitteln z. B. "NICHT ERFOLGT", "NICHT BESTÄTIGT", "ERGEBNIS UN-KLAR". Versuchen Sie es dann bitte noch einmal.

Zusätzlich zu der Menüeinrichtung Rufumleitung verfügt Ihr Telefon auch über die Option, manuell eingegebene GSM-Befehle PIN-Code beschrieben, ein. Fragen, die den PIN-Code oder die Smart Card betreffen, richten Sie bitte an Ihren Netzbetreiber.

Wenn Sie zehnmal den falschen Code bei der "PUK?" Aufforderung eingeben, wird Ihre SIM-Karte dauerhaft unbrauchbar ("KARTE DE-FEKT"). Setzen Sie sich in diesem Fall mit Ihrem Netzbetreiber in Verbindung.

## NETZ PASSWORT (4 Stellen)

 Das Passwort für zusätzliche Dienstleistungen in Ihrem Netz erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber beim Erwerb einer Smart Card mit Netzdienstleistungen. Nach dem "PASSWORT?" wird gefragt, wenn Sie die Option "PASS-WORT JÄNDERN" (MENÜ 5 5) eröffnen, oder wenn Sie die Anrufsperren aktivieren oder löschen möchten (MENÜ 5 6 Anrufsperre).

## 4. DIE MENU-OPTION

teilung wird nicht ausgesandt. NICHT MOGLICH". Die 2. Mit-Scheint die Meldung "Z.Z." nicht abgeschlossen ist, ervorherigen Nachricht noch während die Ubermittlung der

nötigen. halten, die Sie am meisten be-Abkürzungen im Gedächtnis be-Ubung werden Sie schnell die ten des Wartemodus). Bei einiger (z.B. MENU 4 1 6 1 zum Einschalfolgt von der Nummer der Option drücken Sie einfach MENU, ge-Lum Aktivieren der Menüoption

gabe. Das Telefon zeigt die Abkürzungs-

Option 1 6 Wartemodus, Status 1 für Anwenderoption und dann Optionen benutzen. (z.B. MENU 4 sogar die Abkürzung zuerst für Untermenüs zu. Hier können Sie Die Abkürzungen treffen auch für

Jeweiligen Funktion. Andern der Einstellung der Benutzen Sie V oder A zum wird zuerst angezeigt. Der gegenwärtige Status

M zur Wahl der gewünschten gefunden haben. Drücken Sie

Sie die gewünschte Funktion

Menüpunkte zu blättern, bis

2. Benutzen Sie entweder V

1. Drücken Sie zu Beginn

DIE MENÜMETHODE

dieses Prinzip im Gedächtnis

verschiedenen Anwenderoptio-

lernen, können Sie jederzeit die

sie jedoch leichter zu behalten.

ve Abkürzung (siehe unten), ist

länger dauert als die alternati-

methode zur Eingabe oftmals

zu ändern. Obwohl die Menü-

gegenwärtig ein- oder ausge-

flonen zu überprüfen, ob diese

Status gewisser Anwenderop-

Das Menü gestattet Ihnen, den

schaltet sind bzw. deren Status

Wenn Sie die Menümethode

nen benutzen, indem Sie

oder A, um vorwärts oder rück-

warts durch die Liste der

Funktion .

MEND.

behalten.

Taste. stätigung drücken Sie die M-Display angezeigt. Zur Be-4. Die neue Einstellung wird im

## ABKÜRZUNGEN

möchten.

werden. einer Abkürzung abgerufen Jede Menű-Option kann auch mit

weiteren Anderungen durchführen

5. Benutzen Sie C zum Verlassen

des Menüs, wenn Sie keine

zeige zur Uberprüfung Ihrer Einzeige an. Benutzen Sie diese Ander oberen rechten Ecke der Annummer der Anwenderoption in

Einschalten). das Untermenü und dann für seine

leitet werden sollen. geben, auf die Ihre Anrufe umgesollten Sie zuerst die Nummer ein-Zur Aktivierung der Rufumleitung

richtung in Verbindung.

**FUNKTION**)

relefax, usw.

ber zur Aktivierung dieser Ein-

Sie sich bitte mit Ihrem Netzbetrei-

Rufnummern umzuleiten. Setzen

leitung definiert sind, auf andere

Situationen, die durch die vier ver-

Ihnen Ihre eingehenden Anrufe, in

Diese Netzdienstleistung erlaubt

RUFUMLEITUNG (NETZ-

Sprachübermittlungen behandelt.

noch als Textmitteilungen behan-

durch das Symbol/ angezeigt,

normale Telex, Teletax, oder

delt werden. Sie werden als

wandelten Mitteilungen weder

Beachten Sie, daß solche umge-

Format reagiert, d. h. Telefax zu

nummer auf das entsprechende

daher prüfen, ob die Empfänger-

besonderen Typen keine GSM-

Für den Empfänger stellen diese

diese Formate bearbeiten kann).

mittlung einstellen (natürlich nur,

Teletax, Telex oder Sprachüber-

typen können Sie Ihre ausgehen-

Bei der Auswahl von Mitteilungs-

Zentrale in Betrieb, bis Sie die Einmal eingestellt, verbleibt diese

Nummer ändern.

den Mitteilungen im Format als

wenn die Nachrichtenzentrale

Kurzmitteilungen das. Sie müssen

schiedenen Typen der Rutum-

Aitteilung auszusenden,

oder löschen (C). speichern (M), senden 🕝, dort aus können Sie ihn ab-"KURZMITT. EINGEBEN". Von verbleibt der Text im Display die Ubermittlung fehlerhaft, gespeichert werden oder ist Kann eine Kurzmitteilung nicht

staben (Ě, É ....) umgesetzt. staben (è, é ....) in Großbuchsprechend die Kleinbuch-Emptang werden dann ent-A, é, E, I, U, O, O um. Beim U, O, O, zur Ubermittlung in A, spezielle Zeichen À, Ă, É, É, ļ, Das Telefon wandelt einige

#### (uoiţyunj OPTIONEN (Netz-KURZMITTEILUNGS-

LUNGEN". Abschnitt "KURZMITTEIauch bitte den vorherigen Nachrichtenzentrale. Lesen Sie von Grundeinstellung für Ihre nen (MENU 4,5) zur Eingabe im Untermenü Anwenderoptio-Dies ist eine Menü-Einrichtung

nicht mehr zufrieden sind. Sie mit der Grundeinstellung tenzentrale eingeben, wenn Ihrer gewünschten Nachrich-Sie können die Telefonnummer

- mit R zum Anfang der Mitteilung zurückgehen
- mit C zur Kopfliste zurückgehen
- die Mitteilung mit senden.

Durch Drücken von **M** bei der Anzeige "KURZMITT EINGE-BEN" können Sie beginnen, eine neue Mitteilung zu schreiben. Oder Sie können durch Drücken von **M** eine alte Nachricht bearbeiten, während Sie sie lesen.

Während Sie eine Mitteilung bearbeiten, können Sie:

- im Alpha Modus den Cursor mit Λ und V bewegen. Der Cursor ist die blinkende Unterstreichung, die anzeigt, an welcher Stelle des Textes Sie sich befinden. Wenn dieser nicht sichtbar ist, befindet er sich entweder am Ende oder am Anfang der gegenwärtigen Anzeige
- alle über Ihre Tastatur aufrufbaren Zeichen benutzen
- mit C das Zeichen links vom Cursor löschen.
- mit V und Λ den Text Zeile für Zeile weiterblättern, mit # ein Leerzeichen einfügen (im Alpha Modus, ABC), oder die Mitteilung mit der M-Taste abspeichern. Datum

und Zeit werden, während Sie Ihre eigene Mitteilung bearbeiten, nicht angezeigt. Die Zeitangabe und Kopfzeile lautet hierbei 00:00:00 KURZMITT. (ALT) XX.

• die Mitteilung durch Drücken von senden.

Vor der Übertragung wird Ihnen die Telefonnummer angezeigt, die vor Eröffnen des Menüs in der Anzeige sichtbar war. Ändern Sie die Nummer, wenn Sie die Mitteilung nicht zu dieser Nummer übermitteln möchten.

Wenn keine Nummer vorhanden war, werden Sie jetzt danach gefragt (*NUMMER?*).

Dies ist die Telefonnummer des Empfängers Ihrer Mitteilung. Wenn Sie eine bestimmte Nachrichtenzentrale spezifizieren möchten, geben Sie diese bitte im Untermenü Anwenderoptionen ein (MENÜ 4 5 1) (KURZMITT. OPTIONEN, KURZMITT. ZENTRA-LE).

Beachten Sie bitte, daß Sie durch Drücken von **MENÜ** die Option "KURZMITTEILUNGEN" verlassen.

Sie können jeweils nur eine Mitteilung aussenden. Die Übermittlung wird durch "GESENDET" bestätigt. War die Übertragung fehlerhaft, erscheint die Meldung ("ÜBERTRAG FEHLER", "NICHT BESTÄTIGT", "ERGEBNIS UNKLAR"). Versuchen Sie, eine

Anmerkung: Einige Optionen sind sofort nach Benutzen der Abkürzung wirksam. Wenn Sie zum Beispiel das Mikrofon stummgeschaltet haben ("MIKROF.STUMM"), verwenden Sie einfach die Abkürzung (MENÜ 6) zu Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands ("MIKROF.EIN").

- mit M die Mitteilung lesen ■
- mit C die Mitteilung löschen
- durch Drücken von die.Mitteilung senden

Beachten Sie bitte, daß es wichtig ist die Mitteilung zu löschen, wenn sie nicht mehr benötigt wird. Wenn dies nicht geschieht, wird der Speicher der Karte (oder des Telefons, je nachdem, was gewählt wurde) überfüllt. Ist der Wählt wurde) überfüllt. Ist der blinkt), können keine Mitteilungen und Symbol im Display mehr empfangen werden und die nächsten ankommenden Mitteilungen gen gehen verloren.

Der Speicher der Smart Card (Speicher A) hat typischerweise bzw. abhängig von den belegten Speicherplätzen, weniger als zehn Speicherplätze für Kurzmitteibungen. Ihr Telefonspeicher vier Mitteilungen von maximaler Länge. Der Telefonspeicher (B) kann dabei Nachrichten komprimieren, asodaß bei kurzen Mitteilungen, insgesamt Platz für mehr als 20 insgesamt Platz für mehr als 20 insgesamt Platz für mehr als 20

Mährend Sie eine Mitteilung lesen,

 Mit V zur nächsten Zeile, oder mit A zur vorhergehenden Zeile blättern

 mit M die Mitteilung bearbeiten

> Das Menü "KURZMITTEI-LUNGEN" (**MENÜ 09**) ist eine speicherte Liste, der ausgesandten und erhaltenen Mitteilungen (KURZMITT

angezeigt. KURZMITT (NEU) z.B. 03 wird diese Mitteilung mit auf. Beim Einlesen der Liste das Symbol Im Display emptangen haben, leuchtet Wenn Sie eine neue Mitteilung Speicherplätze. Reihenfolge der belegten tern erfolgt daher in der platz abgelegt. Das Durchblätunu in einen treien Speicherspeichert. Die Mitteilung wird scher Reihenfolge abgeteilungen nicht in chronologispeicher (A) werden die Mit-Anmerkung: Im SIM Karten-

Schon gelesene Kurzmitteilungen werden dabei mit z.B. (ALT) 01 im Display angezeigt.

Die Markierung "(NEU)" bedeutet, daß Sie diese Nachricht noch nicht gelesen haben, und "(ALT)" bedeutet, daß Sie diese bereits gelesen haben. Diese Markierungen beziehen sich nicht auf das Datum der Mitteilung. Während der Kopf einer Mitteilung angezeigt wird, können Sie:

zum nächsten Kopf mit V oder mit A zum vorhergehenden Kopf weiterblättern.

. (	Oder (MENÜ	
DTMF Töne übermitteln	MENÜ 14	DTMF - SENDEN
Schaltet Telefontöne ein/aus	EI ÜNƏM	LAUTLOS BETRIEB
Anzeige der letzten unbeantworteten An- $\Lambda$ bnu $\boldsymbol{V}$ im ribilitern $\boldsymbol{\Lambda}$ bnu $\boldsymbol{V}$ im ribilitern $\boldsymbol{\Lambda}$	MENÜ 12 oder (*R)	RUFE IN ABWENSENHEIT
Anzeige der zuletzt empfangenen Anrufe $\Lambda$ bnu $V$ im mehr) blättem mit $\Lambda$	NENÜ 11 (A+)	LETZTEN ANRUFER
Abruf der zuleizt angewählten Nummern F durch blättem (V oder A)	MENÜ 10 Oder 0# Oder 0#	LETZTEN RUFNUMMERN
Texte: überarbeiten/übermitteln/ speichern/eingehende oder empfangene lesen (SMS Kurzmitteilungsdienst).	60 ÜNЭМ	KURZMITTEILUNGEN
Leitet eingehende Anrufe um; alle, wenn besetzt, bei Abwesenheit, wenn nicht im Netz. Oder löschen der Rufumleitung (einzeln oder komplett) bzw. Status prüfen	MENÜ 08	RUFUMLEITUNG
Auswahl des zur Verfügung stehenden GSM-Netzes.	70 ÜNЭM	NƏJHÄW STƏN
Stummschaltung des Mikrofons ein/aus	МЕИÜ 06	MIKBO KONTBOLLE
Untermenü, siehe Seite 24	МЕИÜ 05	SICHEBHEITSMENÜ
Untermenü, siehe Seite 23	MENÜ 04	NAMENDEROPTIONEN
Prüft die Dauer Ihrer Gespräche total Auletzt geführtes Gespräch	МЕИÜ 03	RUFDAUER
Wählt Karten-(A) oder Telefonspeicher (B)	мЕий ог	SPEICHER WÄHLEN
Sperren und Entsperren des Telefons	го ÜN∃М	TELEFON SPERREN
Beschreibung	Abkürzung	Bnuthainri∃-ün∋M
		ÜNƏMTAUAH

3. Speichern Sie Änderungen mit der **M**-Taste auf Ihrer Smart Card ab.

Hinzufügen eines neuen Netzes

Wenn Sie in der Liste ein neues Netz hinzufügen möchten, müssen Sie dazu die Kürzel der verschiedenen Netze verwenden. Siehe Aufstellung der Abkürzungen für GSM-Netze im Anhang.

Wenn Sie die Netzliste der Smart Card durchblättern, **MENÜ 4 12**, erscheint schließlich die Anzeige "NEUES NETZ?"

- 1. Geben Sie den Namen des neuen Netzes in einer der drei folgenden Formen ein.
- a) Nur die Abkürzung des Netznamens, z.B. RL für Radiolinja. Die Abkürzung enthält die Kennung des Mobilnetzes, oft auch einen Hinweis auf das Land in dem es zur Verfügung steht, z.B. I SIP für das italienische GSM-Netz.
- b) Wenn die Abkürzung des Netznamens vom Telefon nicht angenommen wird, so benutzen Sie zuerst den Länderkennbuchstaben und den Mobilnetzcode, z.B. SF 05 für Finnisch Radiolinja; SF für Finnland und 05 für Radiolinja.

Wenn der Länderkennbuchstabe mit dem Netzcode vom Telefon nicht angenommen wird, muß die numerische Länderkennziffer und der Mobilnetzcode verwendet werden, z.B. 24405 für Finnisch Radiolinja. 244 für Finnland und 05 für Radiolinja.

- 2. Drücken Sie M. Sie sehen, ob das Netz seine Dienste anbietet, beachten Sie die SERV-Mitteilung.
- 3. Geben Sie die Prioritätsnummer des Netzes (1-8) für die Netz-Liste der Smart Card ein. Die Nummer erscheint in der rechten oberen Ecke des Displays.
- 4. Speichern Sie die Änderung durch Drücken von **M** auf der Smart Card ab.

# KURZMITTEILUNGEN (NETZFUNKTION)

Kurzmitteilungen sind Texte mit bis zu 160 Zeichen, die Sie über das GSM-Netz empfangen und übermitteln können. Eine Mitteilung wird an die Nachrichtenzentrale des Netzes übermittelt und von dort an den Empfänger weitergeleitet, sobald sein Telefon erreichbar ist. Wenn die von Ihrem Telefon übermittelte Nachricht dem Empfänger nicht innerhalb von 24 Stunden zugestellt werden kann, wird sie gelöscht. Jede eingegangene Mitteilung enthält am Ende Datum und Zeitpunkt der Zustellung.

Das Hauptmenü enthält die Untermenüs Anwenderoptionen und Sicherheitsmenü, in denen Sie weitere Optionen vorfinden.

- 1. Um diese zu benutzen, eröffnen Sie das Hauptmenü und blättern Sie, bis Sie das gewünschte Untermenü gefunden haben.
- 2. Drücken Sie **M** bei entsprechender Anzeige (z.B. Anzeige "ANWEN-DER OPTIONEN"). Oder Sie überspringen die Schritte (1) und (2), indem Sie die Abkürzung **MENÜ 4** für Anwenderoptionen wählen.
- 3. Benutzen Sie V und A Tasten zum Durchblättern der Optionen.
- 4. Um den aktuellen Status der Option festzustellen, drücken Sie die **M**-Taste.
- 5. Ändern Sie die Einstellung mit der Λ-Taste. Bestätigen Sie die neue Einstellung mit **M**.

#### MENÜ ANWENDEROPTIONEN

Das Menü Anwenderoptionen enthält die folgenden Optionen:

Einrichtung	Abkürzung	Beschreibung
RUFTON LAUTSÄRKE	MENÜ 4 1	Stellt die Anfangslautstärke des Ruftons (1-5) in der Kfz-Halterung Aktiv und laut bzw. leise im Handbetrieb ein.
RUFTON TYP	MENÜ 42	Wählt die Art des Ruftons
TASTEN LAUTSTÄRKE	MENÜ 43	Schaltet Tastentöne aus, oder auf Stufe 1-3
WARNTÖNE	MENÜ 4 4	Schaltet Warntöne ein/aus (für Eingabe- fehler, falsche Gesprächsbeendigung, wiederabrufen, zu niedriger Ladezu- stand des Akkus)
KURZMITT OPTIONEN	MENÜ 45	Untermenü Kurzmitteilungen, Name der Zentrale/Mitteilung konvertieren
GÜLTIGE TASTEN	MENÜ 4 6	Schaltet die Funktion "GÜLTIGE TASTEN" (zur Annahme des Anrufs mit jeder Taste) ein/aus
LICHTKONTROLLE	MENÜ 47	Schaltet Tasten- und Anzeigenbeleuchtung in Verbindung mit der Kfz-Halterung Aktiv ein, bzw. 15 sec. nach letzter Tastenbenutzung aus. Im Handbetrieb 15 sec. nach letztem Tastendruck aus bzw. immer aus.

Ihren Standort optimalste Netz eingebucht hat, so können Sie dies durch Drücken der Taste MENÜ 7 herausfinden.

#### NETZLISTE ÄNDERN

#### MENÜ 4 12

1. Mit der V-Taste die Liste vorwärts durchgehen.

Karte abspeichern. mer kennzeichnen und auf Ihrer einer unbenutzten Prioritätsnumangezeigt, können Sie dieses mit SERV aber ohne Prioritätsangabe zeigt. Wird hierbei ein Netz mit wenn es nicht vertügbar ist, angeden 1ext SERV oder KEIN SERV, barkeit eines Metzes wird durch ebenfalls zu sehen. Die Verfüg-Karte aufgeführten Netze sind ren Netze und die bereits auf der Anzeige zu sehen. Die verfügbain der oberen rechten Ecke der Prioritätsnummer eines Netzes, ist noch verändert werden. Die legt. Dies kann weder entfernt 00 (Prioritätsliste der Karte) abge-The Heimatnetz ist in Speicherplatz

2. Sie können ein Netz ganz aus der Liste entfernen, indem Sie die Prioritätsnummer löschen.
Drücken Sie dazu die C-Taste oder geben Sie eine neue Nummer ein (1-8), falls Sie die Priorität des Netzes ändern möchten. Das Telefon nimmt nur freie Prioritäts-nummern an. Sie können nicht nummern an. Sie können nicht nummern an der gleichen Stelle zwei Netze an der gleichen Stelle unterbringen.

die Anzeige "NICHT ERLAUBT" zusammen mit einem kurzen Warnton.

3. Versuchen Sie mit der M-Taste in das Netz einzubuchen, dessen Dienste Sie in Anspruch nehmen möchten und zu dem Sie mit Ihrer Smart Card Zugang haben.

Wenn Sie in ein Netz einbuchen konnten, erscheint ein Dreieck, das **SERV** Symbol und der Name des Netzes in der Anzeige.

b.) Netzwahl im automatischem Netzwahlmodus.

Anmerkung: Das Telefon wird wie oben beschrieben in den automatschen Netzwahlmodus gebracht.

Ihr Telefon versucht immer zuerst in das Heimatnetz einzubuchen. Falls das Telefon beim Einbuchen in das Heimatnetz nicht erfolgreich ist, sucht es automatisch nach GSM-Netzen, die auf der benutzten Smart Card zugelassen ist.

Nach erfolgter Suche bucht sich das Telefon in das verfügbare Netz ein. Nach dem Einbuchen erscheint ein Dreieck △, das SERV-Symbol und der Name des Netzes in der Display-Anzeige.

Möchten Sie feststellen, ob sich das Telefon in das für

Beschreibung	Abkürzung	Einrichtung
Schaltet automatische Wahl- wiederholung ein/aus bei besetztem Teilnehmeranschluß.	MENÜ 4 8	MAHLWIEDERHOLUNG
Wählt die Abschaltzeit (Stunden) \ schaltet die Funktion aus	MENÜ 4 9	AUTOMATISCHE AUSSCHALTUNG
Schaltet die Radio-Stummschaltung ein/ aus	Of4 ÜNƏM	MMUTS OIGAЯ
Schaltet Netzwahlmodus auf manuell/ automatisch	TT4 ÜN3M	NETZWAHLMODUS
Aktiviert Netzsuche; Prioritäten der Netzliste ändern	MENÜ 412	NETZLISTE
Schaltet manuelle DTMF Töne ein/aus	ENÜ 413	DTMF MODUS
Wählt kurze/lange DTMF Töne, für Übermittlung.	MENÜ 414	JENEL LÄNGE
Wählt die Sprache Englisch/Deutsch/ Französisch/Italienisch/Spanisch/ Portugiesisch/Holländisch/Dänisch/ Schwedisch/Finnisch	меий 415	SPRACHAUSWAHL
Bringt Telefon in den Wartemodus, wenn kein Metz verfügbar ist	MENÜ 416	WARTEMMOD K. SERV

#### SICHERHEITSMENÜ

Das SICHERHEITSMENÜ gibt Ihnen die Möglichkeit die Benutzung Ihres Telefons oder Ihrer Smart Card in verschiedenen, gewünschten Punkten einzuschränken. Für die entsprechenden Einstellungen wird zuerst nach Ihrem Sicherheitscode (5 stellig) oder Ihrem PIN-Code (4 - 8 stellig) oder Netz-Paßwort (4 stellig) gefragt, bevor Sie die Eingabe abschließen können.

Lesen Sie bitte mehr über diese Codes im Abschnitt "GEHEIME KENN-

Im manuellen Netzwahlmodus drücken Sie **MENÜ 7** um die Suche nach anderen Netzen einzuleiten, wenn die Verbindung zum GSM-Netz unterbrochen ist.

Das Telefon informiert Sie über den Abbruch der Verbindung mit der Mitteilung "NETZ?" im Display. Wenn Sie verhindern möchten, daß das Telefon sich automatisch in Netzen außerhalb des Heimatnetzes einbucht, stellen Sie das Telefon auf manuellen Netzwahlmodus ein. Wann immer das Telefon die Verbindung mit dem Heimatnetz verliert, können Sie dann selbst ein verfügbares Netz auswählen.

Benutzen Sie die Abkürzung MENÜ 4 11 oder eröffnen Sie den "NETZWAHLMODUS", den Sie im Untermenü "ANWENDER OPTIONEN" finden und drücken Sie mit der V-Taste auf manuelle oder automatische Netzwahl. Bestätigen Sie mit der M-Taste.

#### NFT7WAHI

a.) Netzwahl im manuellen Netzwahlmodus.

Anmerkung: Das Telefon wird wie zuvor beschrieben, in den manuellen Netzwahlmodus gebracht.

Wenn die Anzeige "NETZ?" Ihnen mitteilt, daß die Verbindung mit dem Netz unterbrochen ist oder wenn Sie ein besonderes Netz für gewisse Dienste benutzen möchten, müssen Sie das GSM-Netz manuell auswählen.

1. Drücken Sie MENÜ 7 zum Aktivieren der Netzwahl Funktion oder verwenden Sie die Menümethode zum Fröffnen der Funktion. Befinden Sie sich im Versorgungsbereich Ihres Heimatnetzes, wird "HEIMNETZ" angezeigt. Wenn nicht, sucht das Telefon nach verfügbaren GSM-Netzen, zu denen Sie mit Ihrer Smart Card Zugang haben. Während der Suche wird Text "SUCHLAUF AKTIV" angezeigt. Drücken Sie keine Taste während dieser Anzeige, dies könnte zum Verlassen der Funktion führen. Nach beendeter Suche erscheint die Anzeige "NETZ WÄHLEN" in Verbindung mit einem kurzen Warnton.

Die Anzeige "NETZ WÄHLEN" fordert Sie auf, ein Netz auszusuchen.

2. Blättern Sie die aufgeführten Netze mit der V-Taste durch. Es werden Ihnen verfügbare Netze gezeigt und es wird Ihnen gleichzeitig angezeigt, ob Sie mit Ihrer Smart Card in diese einbuchen können. Hat Ihre Smart Card keine Berechtigung für ein verfügbares Netz, wird dies durch "N.MÖG-LICH" angezeigt. Beachten Sie diesen Hinweis nicht und Sie drücken die M-Taste, erscheint

Die verfügbaren Anwenderoptionen des "SICHERHEITSMENÜ" sind:

Einrichtung	Abkürzung	Beschreibung
SPERRCODE ÄNDERN	MENÜ 51	Ändern des Sperr Codes
RUFBEGRENZUNG	MENÜ 52	Schaltet die Rufbegrenzung für abgehende Rufe aus / wählt freie Speicherpositionen
PIN-CODE KONTROLLE	MENÜ 53	Aktiviert/deaktiviert die Abfrage des PIN- Codes nach dem Einschalten
PIN-CODE ÄNDERN	MENÜ 54	Ändern des PIN-Codes
PASSWORT ÄNDERN	MENÜ 55	Ändern Ihres Netz-Passworts
ANRUF SPERREN	MENÜ 56	Sperrt alle abgehenden Gespräche, alle abgehenden Auslandsgespräche, alle abgehenden Auslandsgesräche außer im ausländischen Netz, sperrt alle ankommenden, und sperrt alle ankommenden wenn nicht im Heimnetz. Löschen aller aktiven Anufsperren.
LÖSCHEN KONTROLLE LETZTEN RUFE	MENÜ 57	Schaltet automatisches Löschen der Speicher "LETZTEN RUFNUMMERN"; "LETZTEN ANRUFER" und "RUFE IN ABWESENHEIT" ein/aus, wenn Sie die Smart Card entnehmen oder das Telefon ausschalten.
ZÄHLER LÖSCHEN	MENÜ 58	Gesprächszeitzähler auf Null zurückstellen
MENÜ RESET	MENÜ 59	Stellt Menüeinstellungen in den Auslieferungszustand (bis auf die Sprachauswahl und Geheimziffern) zurück.

#### KUFBEGRENZUNG

und benutzt werden. sbeicher (B) können abgerufen Speicherplätze im Geräte-Wahl. Nur die freigeschalteten Ubereinstimmung erfolgt die platzen verglichen. Nur bei freigegebenen Speicherkomplette Rufnummer mit den sind. Dabei wird immer die plätzen komplett enthalten den ausgewählten Speicher-Rufnummern erfolgen, die in gabe, kann die Anwahl nur zu Auswahl bzw. Rufnummerneinfügung. Durch entsprechende speicher (Speicher B) zur Ver-Ihnen der komplette Gerät-Für die Rufbegrenzung steht

ein. Sie dazu den Sicherheitscode Abkürzung MENU 52), geben LUNG" (oder verwenden Sie 1. Eröffnen Sie "RUFBEGREN-

BECHENZEN<sub>"</sub>

2. Wählen Sie "SPEICHER

NH" geben Sie die erste er-

drücken Sie die Taste M. Nach laubte Speicherposition ein und 3. Nach Aufforderung "FREI AB

PIN-CODE ÄNDERN erneut mit der M-Taste. Position ein und bestätigen Sie geben Sie die letzte erlaubte der Aufforderung "FREI BIS NR"

gudern möchten: Identifizierungsnummer (PIN) Wenn Sie Ihre persönliche

#### SMARI CARD NETZLISTE IHRER

Eine Liste verfügbarer GSM-

eines anderen Netzes in wenn Sie besondere Dienste Heimatnetzes authalten, oder Versorgungsbereichs Ihres Sie sich gerade außerhalb des Ihr Telefon benutzen möchten, GSM-Land befinden und dort wenn Sie sich z.B. in einem .gnubnewnA febrif noitqO netz benutzen möchten. Die anderes als Netz Ihr Heimatfür den Fall, daß Sie ein Card abgespeichert werden, werden, kann auf Ihrer Smart Netzbetreiben unterhalten Netze, die von verschiedenen

maximal acht anderen

kann Informationen von

The Teleton oder thre Karte

Funktion "NEIZLISTE" und

schlossen sein, bevor Sie

abkommen müssen abge-

abgerechnet. Diese Wander-

einzelnen GSM-Netzbetreibern

Vereinbarungen zwischen den

gen, werden demgemäß, den

Gespräche und Dienstleistun-

Displayanzeige. Ausgeführte scheint ein Dreieck 🛆 in der

als Ihr Heimatnetz benutzt, er-

Anmerkung: Wann immer Ihr

Anspruch nehmen möchten.

Teleton ein anderes GSM-Netz

Telefons verwenden können.

"NETZ-WAHL MODUS" Ihres

diese Option benutzen und die

gesucht werden. zeigt an, daß verfügbare Netze

Die Mitteilung "SUCHLAUF AKTIV"

Menü im Menü "ANWENDER

benutzen Sie die Abkürzung

Funktion "NETZLISTE", als Unter-

MENU 4 12 oder wählen Sie die

Smart Card modifizieren möchten,

bevorzugten GSM-Netze auf Ihrer

Wenn Sie die Liste der von Ihnen

über Wanderabkommen, Abrech-

netzes nach weiteren Einzelheiten

GSM-Netzen abspeichern. Fragen

Sie den Betreiber Ihres Heimat-

OPTIONEN".

·wsn uəbunu

LISTE". Siehe dazu "ÄNDERN DER NETZ-Thre Netzliste zu modifizieren. fordert Sie auf, gegebenenfalls Die Mitteilung "LISTE ANDERN"

## **NETZWAHLMODUS**

Thr GSM-Teleton versucht sich

lst das Heimatnetz nicht verfügprichen. der benutzen Smart Card einzuimmer zuerst in das Heimatnetz

men. Siehe auch Abschnitt "NETZ-

LISTE". sucht die Verbindung aufzunehgespeicherten Metzen und veranderen auf Ihrer Smart Card abtischen Netzwahlmodus nach bar, sucht das Teleton im <u>automa-</u>

forderung ("PIN?") Ihren PIN-Code

TROLL" im Sicherheitsmenü (oder

MENU 53). Geben Sie nach Auf-

verwenden Sie die Abkürzung

Wählen Sie "PIN-CODE KON-

CODE KONTROLL" abschalten.

im Sicherheitsmenü unter "PIN-

nutzen, können Sie diese Funktion

Gerätes nicht als Sicherheitsfaktor

trolle nach dem Einschalten des

Möchten Sie die PIN-Code Kon-

PIN-CODE KONTROLLE

nur möglich, wenn die PIM-Code

Die Anderung des PIN-Codes ist

der neue PIN-Code ab jetzt gültig

Der Text "CODE OK" zeigt an, daß

Code eingeben und die M-Taste

'BESTATIGT?" nochmals den PIN-

ein und drücken Sie M-Taste. Bei

("PIN NEU?") eine neue Nummer

Geben Sie nach Aufforderung

ien. Siehe Abschnitt "GEHEIME

einen "neuen" PIN-Code einzustel-

benutzen Sie Ihren PUK-Code um

Aufforderung ("PIN ALT?") ein und

Geben Sie Ihren PIN-Code nach

oder verwenden Sie die Abküraus dem Sicherheitsmenü aus

Wählen Sie "PIN-CODE ÄNDERN"

Innen Ihr PIM-Code entfallen ist,

drücken Sie die M-Taste. Wenn

Kontrolle aktiviert ist (siehe

nächsten Abschnitt).

quncken.

KENNSIEEEBN":

Zung MENU 54.

und die anderen Nummern werden auf den nächsten Notizblockspeicher verschoben. Die Nummer, die bisher in Platz **#9** gespeichert war, wird dann gelöscht.

- 1. Um die zuletzt eingesehene Nummer aus dem Notizblockspeicher abzurufen, drücken Sie **R # #**. Drücken Sie dann die Taste um den Anruf auszuführen.
- Um den Notizblockspeicher durchzublättern, drücken Sie R #, und blättern Sie mit der V-Taste.

Um eine Nummer aus dem Notizblockspeicher in den Dauerspeicher zu übernemen, rufen Sie die Nummer ab, und speichern Sie diese wie in Abschnitt "NUMMERN/NAMEN SPEICHERN" beschrieben. ein, drücken Sie **M** und blättern Sie bis "*PIN-CODE-AUS*" im Display angezeigt wird.

Drücken Sie nochmals die M-Taste. Der Text OK zeigt an, daß die PIN-Code Kontrolle jetzt ausgeschaltet ist. Nicht alle Smart Cards gestatten das Ausschalten der PIN-Code Kontrolle. In diesem Fall wird dann "NICHT ERLAUBT" angezeigt.

#### HILFSTEXTE

Das Hauptmenü dient als sehr zusammengefaßte Handbuch. Es zeigt die Menüoptionen des Telefons auf und beschreibt kurz (mit Hilfstexten die durch Drücken der ABC-Taste angezeigt werden), was jede Einrichtung umfaßt und wie sie zu benutzen ist. Dies ist nützlich, wenn Sie Ihr Telefon bereits beherrschen, aber die Benutzung einer bestimmten Option vergessen haben, und Sie Ihr Benutzerhandbuch gerade nicht zur Hand haben.

- 1. Eröffnen Sie das Hauptmenü mit der **MENÜ**-Taste und durchblättern Sie die Menü-Optionen und Ihre verschiedenen Anwenderoptionen mit der **V**-Taste.
- 2. Drücken Sie die **ABC**-Taste bei der Menüoption, über die Sie mehr erfahren möchten.

Das Telefon zeigt den ersten Teil des Hilfstextes für diese Menü-Option an; drücken Sie die **ABC**-Taste nochmals für den nächsten Teil und so weiter bis Sie zum Ende des Hilfstextes gelangen.

Auch ohne Drücken der **ABC**-Taste erscheint Ihnen dieser Hilfstext nach kurzer Zeit automatisch im Display.

Anmerkung: Wenn Sie eine Funktion mit der Abkürzungsmethode eröffnen, können Sie die Hilfstexte nicht einlesen.

## 5. BENUTZUNG DES SPEICHERS

.(60 xəbnl schoben bzw. gelöscht (bis Nummern der Reihe nach ver-

vorhergehenden unterscheidet. und die Nummer sich von der GSM-Einrichtung unterstützt werden, wenn das Netz diese mern nur dann gespeichert menden Ruten die Rutnum-Beachten Sie, daß bei ankom-

"A37UANA Speicher "LETZTEN

1. Drücken Sie MENÜ 11.

re Abkürzung +R benutzen. können Sie auch die besonde-Wenn die Anzeige leer ist, Menüs "LETZTEN ANRUFER". methode zum Eröffnen des Oder benutzen Sie die Menü-

rufers erscheint im Display. Die Nummer des letzten An-

Mummer. blättern auf die nächste 2. Drücken Sie V zum Weiter-

Zurückblättern. Oder drücken Sie A zum

SENHEIT" Speicher "RUFE IN ABWE-

1. Drücken Sie MENU 12.

HEIT. Menüs "RUFE IN ABWESENmethode zum Eröffnen des Oder benutzen Sie die Menü-

bei der automatischen Fernab-Wahl von Bedeutung sein, so z.B. zielle Anwendungen bei DTMFzu verknüpfen. Dies kann für spe-Speicherplätze mit deren Inhalten Sie haben die Möglichkeit zwei

cherplatz 11 ein + Zeichen (\*\* Sie nach der Rufnummer im Spei-Rufnummer abgespeichert. Geben Speicherplatz 11 ist z.B. Ihre Speicherplatz 11 und 50. Im Beispiel: Die Verknüpfung von

frage von Anrufbeantworfern.

50, ein. Im Speicherplatz 50 speizweite Speicherplatznummer, hier drücken im Ziffernmodus) und die

chern Sie nun die Ziffernfolge für

mer im Speicherplatz 11 an, so worters. Wählen Sie nun die Numdie Fernabfrage Ihres Anrufbeant-

matisch auch der Inhalt des Spei-Netz durchgeschaltet wurde, autowird, nach dem die Verbindung im

dieser Bedienungsanleitung. auch nachfolgendes Kapitel DTMF cherplatzes 50 abgesandt. Siehe

Speicher: verfügt das Telefon über weitere Zusätzlich zum Standard Speicher

mem enthält. zuletzt angewählten Rufnum-RUFNUMMERN", der die zehn Speicher der "LETZTEN

(sofern vom Netz unterstützt). der letzten zehn Anrufer enthält ANRUFER", der die Nummern Speicher der "LETZTEN

#### SPEICHER KARTEN-/TELEFON-

mit der M-Taste. Taste und bestätigen Ihre Wahl MENU 2, blättern mit der Vlichen Speichers, drücken Sie Andern des in Betrieb befindim Teleton (B Speicher). Lum (A Speicher) und der andere findet sich auf der Smart Card zwei Speichern; der eine be-Sie haben die Wahl zwischen

Karte verschieden sein. Smart Card kann von Karte zu Die Speicherkapazität der

gestatten: tionen in folgenden Varianten ein Abspeichern von Informa-Standard Speicherplätze, die Der Telefonspeicher enthält 98

32 Ziffern Telefonnummern mit bis zu

Namen bis zu 16 Buchstaben

zu 32 Ziffern. zusammen mit Nummern bis Namen bis zu 16 Buchstaben

nen Sie den Modus wechseln. Durch Drücken von ABC könmern und Zeichen eingeben. können Sie Buchstaben, Numbenmodus, dem Alpha-Modus, gezeigt werden. Im Buchstanur Ziffern eingegeben und an-Im numerischen Modus können

wird sie in Position #0 gespeichert im Notizblockspeicher ablegen, Jedesmal, wenn Sie eine Nummer

wird im Motizblockspeicher #0

2. Drücken Sie M # #. Die Nummer

1. Geben Sie die Rufnummer ein.

sprächs speichern können.

Nummern während eines Ge-

cherplätze (#0 - #9), wo Sie z.B.

10 kurzzeitige Notizblock-Spei-

cherpositionen besitzt das Telefon

Zusätzlich zu den 99 festen Spei-

**NOTIZBLOCKSPEICHER** 

wenn Rufbegrenzungen einge-

nen nicht eingesehen werden,

während Ihrer Abwesenheit kön-

Eingegangene Anrufe und Rufe

Drücken Sie C zum Verlassen der

Abspeichern der Nummer.

drücken Sie die M-Taste zum

um den Anruf zur angezeigten

gezeigt wird, drücken Sie 🖚

Wenn eine Nummer einmal an-

Einsehen der nächsten Nummer.

2. Drücken Sie die V-Taste zum

entgegengenommenen Anrufs

Die Nummer des letzten nicht

Sie auch die besondere Abkür-

Wenn die Anzeige leer ist, können

erscheint im Display.

.nəziunəd **A\*** gauz

Nummer auszuführen. Oder

desbeichert.

stellt sind.

Liste.

#### SPEICHER ANGE-WÄHLTER NUMMERN

Das Telefon speichert die letzten 10 angewählten Nummern. Diese können Sie einsehen, nachdem Sie das Menü "LETZTE NUMMERN" aufgerufen haben. Nach der Eingabe MENÜ 10 erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer zuerst im Display. Die letzte Nummer ist in Speicherplatz 00 dieses Speichers abgelegt. Die älteren Nummern sind von 01 bis Speicherplatz 09 abgespeichert.

Sie können diese Nummern abfragen, indem Sie die Option "LETZTEN NUMMERN" im Menü eröffnen. Beim Eröffnen erscheint die zuletzt angewählte Nummer zuerst auf der Anzeige.

- 1. Drücken Sie MENÜ 10.
  Oder verwenden Sie die Menümethode um "LETZTEN NUM-MERN" zu eröffnen. Wenn die Anzeige leer ist, können Sie auch eine besondere Abkürzung anwenden: ; oder 0# oder 0R. Die zuletzt gewählte Nummer erscheint im Display. Der Index in der rechten oberen Ecke der Anzeige zeigt Speicherplatz 00 an.
- 2. Drücken Sie **V** um zur nächsten Nummer weiterzublättern. Der Index zeigt 01, 02....

3. Drücken Sie um einen Anruf an die angezeigte Nummer durchzuführen. Oder drücken Sie M zur Speicherung der Nummer.

Drücken Sie **C** zum Verlassen der Liste.

Angewählte Nummern können nicht eingesehen werden, wenn eine Rufbegrenzung eingestellt ist

Beachten Sie, daß keine Nummer gespeichert wird, wenn Sie die gleiche Nummer wiederholt anwählen, oder wenn ein Wahlversuch wegen Rufsperre, Begrenzung oder Verriegelung nicht erfolgreich war.

#### SPEICHER EINGEGANGE-NER ANRUFE UND ANRU-FE IN ABWENSENHEIT

Das Telefon differenziert die letzten 10 Nummern der eingegangenen Anrufe in zwei Kategorien: Die 1. Kategorie "LETZTEN ANRUFER" enthält die Nummern der Anrufe, (MENÜ 11), die Sie entgegengenommen haben. Die 2. Kategorie "RUFE IN ABWESENHEIT", (MENÜ 12), enthält die Nummern von versuchten Anrufen, die Sie nicht entgegengenommen haben. Beim Aktivieren dieser Optionen wird die letzte Nummer zuerst angezeigt.

Wird ein neuer ankommender Ruf geschaltet, werden die "älteren"

- Speicher der "ANRUFE IN ABWESENHEIT", der die Nummern der letzten zehn unbeantworteten Anrufe enthält (sofern vom Netz unterstützt).
- Der Notizblockspeicher enthält bis zu zehn zuletzt während eines Gespräches eingegebenen Rufnummern, sofern diese entsprechend abgespeichert wurden.
- Die Speicherposition 99 ist für die Rufnummer Ihrer Karte und den Inhalt Ihres persönlichen Begrüßungstextes reserviert. (Sie können die Information selbst abspeichern).

#### **EINGABE VON NAMEN**

- 1. Drücken Sie **ABC**. (ABC wird im Display angezeigt, Alphamodus ist aktiviert).
- 2. Wählen Sie die Taste mit dem gewünschten Buchstaben. Drücken Sie einmal, um den ersten Buchstaben zu erhalten, zweimal (bevor der Cursor rechts neben dem Buchstaben erscheint), um den zweiten zu erhalten und dreimal um den dritten Buchstaben zu erhalten. Wenn Sie einen gewünschten Buchstaben verpaßt haben, drücken Sie einfach weiter.
- 3. Wählen Sie weitere Buchstaben in der gleichen Weise.

Folgende Zeichen können (durch Weiterdrücken der Taste) angezeigt werden:

1-Taste -?!,.:"`()1

2-Taste ABCÅÄÆÁÃÇ2

3-Taste DEFÈÉÊ3

4-Taste GHIÍ4

5-Taste JKL5

6-Taste MNÑ6

7-Taste PRSB7

8-Taste TUVÜÚ8

9-Taste WXY9

0-Taste OQZÖØÓÕØ

#-Taste Leertaste

Das letzte Zeichen in jeder Reihe ist die Ziffer selbst, um im Alphamodus ein Mischen von Buchstaben und Ziffern zu ermöglichen.

4. Verlassen Sie den Buchstabenmodus (Alpha Modus) durch nochmaliges Drücken von **ABC**.

#### **BEGRÜSSUNG**

Die Speicherstelle 99 des Telefons hat eine spezielle Funktion die Ihnen gestattet, Ihren eigenen Willkommensgruß auf der Anzeige erscheinen zu lassen, wenn Sie das Telefon einschalten und/oder Ihren PIN-Code eingegeben haben. Sie können z.B. Ihren Namen auf der Anzeige nach dem Einschalten erscheinen lassen. Geben Sie den gewünschten Text und Ihre GSM-Telefonnummer, wie zuvor beschrieben ein, und speichern Sie dies im Speicherplatz wie nachstehend beschrieben.

# SPEICHERINHALTES

1. Um im gesamten Speicher zu suchen, drücken Sie **R** und **V** oder **A**, um den Inhalt der ersten bzw. letzten benutzen Speicherstelle anzuzeigen.

nächste oder vorhergehende Speicherstelle anzuzeigen. 3 Wenn Sie die dewinschte

2. Benutzen Sie V und A um die

3. Wenn Sie die gewünschte hummer bzw. den Namen gefunden haben, drücken Sie die Taste um den Anruf zu aktivieren.

Notizblockspeicher sortiert. zwischen Karten-, Geräte- und Abfrage wird automatisch gezeigt. Bei der alphabetischen alphabetischer Reihenfolge angeben, werden die Namen in Beginn keinen Buchstaben einder Suche fort. Wenn Sie zu Drücken der Umblättertaste mit Display. Fahren Sie durch Buchstaben beginnt, erscheint im erste Name, der mit diesem Namens ein. Drücken Sie R. Der Buchstaben des gesuchten geben Sie den oder die ersten Speicher, drücken Sie ABC und Suchen Sie einen Namen im

> 3. Drücken Sie die M-Taste. Es erscheint der Text "GESPEI-CHERT". Der Speicherplatz ist nun gelöscht.

PBGESPEICHERTE NUMMERN/NAMEN AB-RUFEN DURCH EINGA-RUFTZNUMMER

1. Geben Sie die Speicherplatznummer ein (z.B. S) und drücken Sie **R** oder **#** (oder in umgekehrter Reihenfolge).

2. Führen Sie den Anruf durch Drücken von 🗪 aus.

ABGESPEICHERTE NAMEN ABRUFEN DURCH EINGABE DER ANFANGSBUCHSTA-DURENS NAMENS

1. Drücken Sie ABC.

2. Geben Sie den gewünschten Namen - oder den bzw. die
ersten Buchstaben des
Namens - ein, und drücken Sie
R. Wenn Sie die Rufnummer
überprüfen möchten, drücken
Sie ABC und die zum Namen
sbgespeicherte Rufnummer
erscheint in der Anzeige.

3. Wählen Sie den Teilnehmer durch Drücken der 🕡 Taste

> drücken Sie die erste Ziffer und dann \* (z.B. 3\*). Das Telefon legt sofort die Information in der ersten verfügbaren Speicherstelle ab, die mit dieser Ziffer beginnt.

> Sie können einer bereits abgespele Können einer begeicherten Rufnummer einen Namen hinzufügen. Rufen Sie diese aus dem Speicher ab, den Namen ein. Drücken Sie die M-Taste und geben Sie die gleiche Speicherposition an. Das Telefon wird den Text NINHALT ÄNDERN? anzeigen. Drücken Sie die M-Taste und das Telefon wird nun die Rufass Drücken Sie die Warmen nummer mit dem neuen Namen nummer mit dem neuen Namen

Sie können auch eine abgespeicherte Rufnummer bearbeiten. Rufen Sie die Nummer ab, verbessern Sie, und speichern Sie diese in dem gleichen Speicherplatz ab, in dem die Nummer bisher abgelegt war. Das Telefon fragt "NAME ANDERN?". Drücken Sie nochmals die M-Taste.

#### LÖSCHEN NAMEN/NUMMERN

1. Drücken Sie bei leerer Display-Anzeige die **M**-Taste. Das Telefon fordert Sie auf, einen Speicherplatz einzugeben.

2. Geben Sie den Speicherplatz ein, den Sie löschen möchten. Der Text "INHALT ÄNDERN?" erscheint in der Anzeige.

#### NUMMERN/NAMEN SPEICHERN UND ÄNDERN

1. Geben Sie die Rufnummer (immer mit Vorwahl), und den Namen im Alpha Modus bzw. in umkehrter Reihenfolge ein.

Wenn Sie Nummern speichern, die Sie aus dem Ausland antufen möchten, speichern Sie das "+" Zeichen durch Drücken von \*\* vor der Länderkennzahl, um die Vorwahl für internationale Gespräche zu ersetzen. Auf diese Weise brauchen Sie die internationale Vorwahl, die von Land zu Land unterschied-

2. Drücken Sie die **M**-Taste. Das Telefon zeigt in der oberen rechten Ecke des Displays die nächste freie Speicherstelle an.

3. Wenn Sie die Information in der ersten verfügbaren Speicherstelle ablegen möchten, drücken Sie die **M**-Taste. Wenn nicht, geben Sie einen neuen Speicherplatz ein.

Wenn Sie eine bestimmte Anzahl von Nummern zusammenfassen möchten, können Sie diese in Speicherstellen, die mit der gleichen Anfangsziffer beginnen (z.B. 30 - 39), abspeichern. Wenn das Telefon speichern. Wenn das Telefon stelle einzugeben (SPEICHER),